Benq

MP776/MP777
Proiettore digitale
Manuale Utente

Benvenuti

Sommario

Importanti istruzioni
sulla sicurezza3
Introduzione7
Caratteristiche del proiettore7
Contenuto della confezione 8
Vista dall'esterno del proiettore 9
Comandi e funzioni
Collocazione del
proiettore15
Scelta della posizione
Scelta delle dimensioni desiderate
per l'immagine proiettata 16
Collegamento19
Collegamento di un computer
o di un monitor20
Collegamento di dispositivi di
sorgente video21
Funzionamento24
Avvio del proiettore24
Regolazione dell'immagine
proiettata25
Uso dei menu
Protezione del proiettore
Commutazione del segnale di input 31
Ingrandire e cercare dettagli 32
Selezione del rapporto33
Ottimizzazione dell'immagine 35
Impostazione del timer
presentazione38
Blocco dell'immagine40
Immagine nascosta40
Utilizzo della funzione FAO

Blacco doi tacti di comando	41
Blocco dei tasti di comando	41
Funzionamento del proiettore ad	
altitudini elevate	
Regolazione dell'audio	42
Personalizzazione della schermata	
menu del proiettore	43
Controllo del proiettore tramite	
un ambiente Lan	44
Spegnimento del proiettore	47
Funzionamento dei menu	
Manutenzione	57
Manutenzione del proiettore	57
Informazioni sulla lampada	
	50
Risoluzione dei	
	- 4
problemi	.64
Specifiche tecniche	
Specifiche tecniche	.65
Specifiche tecniche	65 65
Specifiche tecniche Specifiche del proiettore Dimensioni	65 65
Specifiche tecniche Specifiche del proiettore Dimensioni Installazione a soffitto	65 65 66
Specifiche tecniche Specifiche del proiettore Dimensioni Installazione a soffitto Tabella dei tempi	65 65 66
Specifiche tecniche Specifiche del proiettore Dimensioni Installazione a soffitto	65 65 66
Specifiche tecniche Specifiche del proiettore Dimensioni Installazione a soffitto Tabella dei tempi Garanzia e informazioni	65 66 66
Specifiche tecniche Specifiche del proiettore Dimensioni Installazione a soffitto Tabella dei tempi Garanzia e informazioni sul copyright	65 66 66
Specifiche tecniche Specifiche del proiettore Dimensioni Installazione a soffitto Tabella dei tempi Garanzia e informazioni	65 66 66
Specifiche tecniche Specifiche del proiettore Dimensioni Installazione a soffitto Tabella dei tempi Garanzia e informazioni sul copyright	65 66 66 67

Importanti istruzioni sulla sicurezza

Il vostra proiettore è stato progettato e sottoposto a test per soddisfare i più recenti standard di sicurezza previsti per le apparecchiature informatiche. Tuttavia, per un utilizzo sicuro del prodotto, è importante seguire le istruzioni riportate nel presente manuale e indicate sul prodotto stesso.

5.

Istruzioni sulla sicurezza

 Leggere il presente manuale prima di utilizzare il proiettore. Conservarlo per poterlo consultare in seguito.



 Durante l'uso, non guardare direttamente nell'obiettivo del proiettore. L'intenso raggio luminoso potrebbe provocare danni alla vista.



 Per la manutenzione rivolgersi a personale tecnico qualificato.



 Aprire sempre l'otturatore dell'obiettivo o rimuovere il coperchio dell'obiettivo quando la lampada del proiettore è accesa.



In alcuni Paesi, la tensione di linea NON è stabile. Questo proiettore è stato progettato per funzionare conformemente agli standard di sicurezza a una tensione compresa tra 100 e 240 VCA; tuttavia, potrebbero verificarsi guasti in caso di interruzioni o variazioni di tensione di ±10 volt. Nelle zone soggette a variazioni o cadute di tensione, si consiglia di collegare il proiettore tramite uno stabilizzatore di tensione, un limitatore di sovratensione o un gruppo di continuità (UPS).



6. Non bloccare l'obiettivo di proiezione con oggetti durante il funzionamento del proiettore per evitare il rischio che gli oggetti si surriscaldino, si deformino o che si sviluppino incendi. Per spegnere temporaneamente la lampada, premere BLANK sul proiettore o sul telecomando.



Istruzioni sulla sicurezza (Continua)

 Durante il funzionamento dell'apparecchio, la lampada raggiunge temperature elevate. Lasciare raffreddare il proiettore per circa 45 minuti prima di rimuovere il complesso lampada per la sostituzione.




 Non utilizzare lampade oltre il periodo di durata nominale. perché potrebbero, in rari casi, danneggiarsi.



 Non sostituire il complesso lampada o qualsiasi altro componente elettronico quando il proiettore è collegato alla presa di alimentazione.



 Non collocare il prodotto su tavoli, sostegni o carrelli non stabili. Il prodotto potrebbe cadere e riportare seri danni.



11. Non tentare di smontare il proiettore. L'alta tensione presente all'interno del dispositivo potrebbe essere letale in caso si venisse a contatto con parti scoperte. L'unica parte riparabile dall'utente è la lampada, dotata di un coperchio estraibile.

> Non smontare né estrarre in nessun caso altri coperchi. Per la manutenzione rivolgersi unicamente a personale tecnico qualificato.




 Quando il proiettore è in funzione dalla griglia di ventilazione possono fuoriuscire odore e aria calda. Questo è un fenomeno normale e non un difetto del prodotto.

Istruzioni sulla sicurezza (Continua)

- 13. Non collocare il proiettore in ambienti con le seguenti caratteristiche.
 - Spazi poco ventilati o chiusi. Posizionare il proiettore a una distanza di almeno 50 cm dalle pareti e lasciare uno spazio sufficiente per assicurare un'adeguata ventilazione intorno all'unità.
 - Ambienti con temperature eccessivamente elevate, ad esempio l'interno di un'automobile con i finestrini chiusi
 - Ambienti eccessivamente umidi, polverosi o fumosi che possono contaminare i componenti ottici, riducendo la vita utile del proiettore e oscurandone lo schermo.



- Luoghi posti nelle vicinanze di allarmi antincendio.
- Ambienti con temperature superiori a 40°C / 104°F.
- Luoghi la cui altitudine superiora i 3000 m (10000 piedi).




- 14. Non ostruire i fori di ventilazione.
 - Non collocare il proiettore su coperte, lenzuola o altre superfici morbide.
 - Non coprire il proiettore con un panno o altri oggetti.
 - Non collocare materiali infiammabili vicino al proiettore.



Se i fori di ventilazione sono ostruiti, il surriscaldamento del proiettore può provocare un incendio.

- Durante il funzionamento, collocare il proiettore su una superficie piana orizzontale.
 - Non posizionare l'unità con il lato sinistro inclinato di oltre 10 gradi rispetto a quello destro o il lato anteriore inclinato di oltre 15 gradi rispetto a quello posteriore. L'utilizzo del proiettore su un piano non completamente orizzontale potrebbe causare il malfunzionamento della lampada, nonché danneggiarla.



16. Non collocare l'unità in posizione verticale. Così facendo si può causare la caduta dell'apparecchio, che provocherebbe lesioni all'operatore o danni all'apparecchio stesso.



Istruzioni sulla sicurezza (Continua)

17. Non calpestare il proiettore, né collocare oggetti sopra di esso. Oltre ai danni fisici al proiettore, potrebbero infatti verificarsi incidenti, con pericolo di lesioni.



18. Non collocare liquidi accanto o sopra al proiettore. Eventuali infiltrazioni di sostanze liquide possono danneggiare il proiettore. In tal caso, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di alimentazione e contattare BenQ per richiedere la riparazione del proiettore.



 Questo prodotto è in grado di riprodurre immagini invertite per le installazioni a soffitto.



Per installare il proiettore e verificarne la sicurezza, utilizzare il kit di installazione a soffitto di BenQ.



20. Questo apparato deve essere collegato a terra.

<u>(</u>1

Montaggio a soffitto del proiettore

BenQ desidera garantire ai propri clienti le massime prestazioni del proiettore, a tal fine, è importante evidenziare alcuni problemi di sicurezza onde evitare eventuali danni a persone e proprietà.

Se si desidera installare il proiettore al soffitto, si consiglia vivamente di utilizzare il kit di installazione a soffitto BenQ adatto al proiettore scelto e verificare che sia installato correttamente e in totale sicurezza.

Utilizzando un kit di installazione a soffitto di un'altra marca, l'apparecchio potrebbe cadere a causa di un montaggio errato mediante l'uso di viti di lunghezza e diametro non adeguati, provocando pertanto seri danni.

È possibile acquistare il kit di installazione a soffitto del proiettore direttamente presso il rivenditore BenQ. BenQ consiglia inoltre di acquistare un cavo di sicurezza compatibile con il blocco Kensington e collegarlo saldamente sia allo slot del blocco Kensington sul proiettore che alla base della staffa di installazione a soffitto. In questo modo, il proiettore rimane assicurato al soffitto anche nel caso il relativo attacco alla staffa di montaggio si allenti.



Hg – La lampada contiene mercurio. Maneggiare secondo quanto previsto dalle leggi locali sullo smaltimento. Vedere www.lamprecycle.org.


Introduzione

Caratteristiche del proiettore

Il proiettore integra un sistema di proiezione ottico ad alte prestazioni e un design intuitivo, che garantisce estrema affidabilità e facilità d'uso.

Il proiettore presenta le seguenti caratteristiche.

- Impostazioni LAN consente di gestire lo stato del proiettore da un computer utilizzando un browser per Internet
- Design senza filtro per ridurre i costi di manutenzione e funzionamento
- Funzione di correzione trapezio automatica per eseguire automaticamente la correzione trapezoidale dell'immagine
- Brilliant Color/VIDI per fornire immagini con colori più reali e vivaci
- Sottotitolatura chiusa per visualizzare dialoghi, commenti, ed effetti audio di programmi TV e video
- Uscita audio variabile
- Correzione del colore della parete per consentire la proiezione su superfici di vari colori predefiniti
- Ricerca automatica rapida che velocizza il processo di rilevamento del segnale
- Selezione della funzione di protezione mediante password
- Gestione colori 3D che consente la gestione dei colori secondo i propri gusti
- Funzione selezionabile di raffreddamento rapido che consente il raffreddamento del proiettore in un tempo più breve
- FAQ per la risoluzione di problemi relativi al funzionamento con la pressione rapida di un tasto
- Timer presentazione per un migliore controllo della durata della presentazione
- · Obiettivo zoom manuale di alta qualità
- Regolazione automatica per visualizzare la risoluzione ottimale delle immagini
- Correzione digitale della distorsione trapezoidale per la correzione delle immagini
- Controllo del bilanciamento del colore regolabile per dati/video
- Capacità di visualizzare 16,7 milioni di colori
- · Menu OSD (On-Screen Display) multilingue
- Selezione della modalità risparmio per ridurre il consumo di energia elettrica
- Se è collegato un ingresso audio, l'altoparlante incorporato emette un segnale audio mono misto
- Compatibilità con Component HDTV (YPbPr)



 La luminosità della lampada diminuisce nel tempo e può variare a seconda delle specifiche del produttore della lampada. Si tratta di un fatto normale e previsto.


Contenuto della confezione

Disimballare con cura e verificare la presenza di tutti gli articoli elencati di seguito. Qualora uno o più articoli risultino mancanti, rivolgersi al rivenditore.

Accessori standard

Gli accessori vengono forniti in base al paese in cui il proiettore viene utilizzato e possono differire da quelli illustrati.

*La garanzia limitata viene fornita solo in paesi specifici. Rivolgersi al rivenditore per ottenere informazioni dettagliate.




Accessori opzionali


- 1. Kit lampada di ricambio
- 2. Kit per il montaggio a soffitto
- 3. Cavo RS232

Vista dall'esterno del proiettore

Lato anteriore/superiore




Lato posteriore/inferiore



- Pannello di controllo esterno
 (Per ulteriori informazioni vedere
 "Comandi e funzioni" a pagina 10.)
- 2. Coperchio lampada
- 3. Apertura (fuoriuscita dell'aria calda)
- 4. Tasto di sgancio rapido
- 5. Coperchio dell'obiettivo
- 6. Anello di messa a fuoco e anello zoom
- 7. Apertura (ingresso aria fredda)
- 8. Sensore remoto a infrarossi anteriore
- 9. Obiettivo di proiezione
- 10. Jack alimentazione CA
- 11. Slot per blocco antifurto Kensington
- 12. Piedino di regolazione posteriore
- 13. Fori per viti per il montaggio a soffitto
- 14. Sensore remoto a infrarossi posteriore
- 15. Jack ingresso LAN RJ45
- 16. Porta di controllo RS232
- 17. Jack uscita segnale RGB
- 18. Porta ingresso HDMI
- 19. Jack ingresso segnale RGB (PC)/ Video Component (YPbPr/YCbCr)
- Jack ingresso S-Video Jack ingresso video
- 21. Jack ingresso audio (L/R)
- 22. Jack ingresso audio Jack uscita audio
- 23. Terminale output a 12V CC
 Utilizzato per attivare dispositivi
 esterni come ad esempio schermi
 elettrici o interruttori dell'impianto
 di illuminazione, ecc. Rivolgersi al
 rivenditore per sapere come
 collegare questi dispositivi.
- 24. Griglia altoparlante

Comandi e funzioni

Projettore



Anello di messa a fuoco

Consente di regolare la messa a fuoco dell'immagine proiettata.

"Regolazione delle dimensioni e della nitidezza dell'immagine" a pagina 26

2. Anello zoom

Consente di regolare le dimensioni dell'immagine.

"Regolazione delle dimensioni e della nitidezza dell'immagine" a pagina 26

3. POWER (spia alimentazione)

Si illumina o lampeggia quando il proiettore è in funzione.

"Indicatori" a pagina 63

4. MENU/EXIT

Consente di attivare il menu OSD (On-screen display). Consente di tornare al precedente menu OSD, di uscire e di salvare le impostazioni.

"Uso dei menu" a pagina 27

Ó Alimentazione

Consente di accendere il proiettore e di passare alla modalità standby.

"Avvio del proiettore" a pagina 24, "Spegnimento del proiettore" a pagina 47

Avvia la funzione FAQ.

"Utilizzo della funzione FAQ" a pagina 41

Per i dettagli, vedere le informazioni indicate dal simbolo della mano (3.

BLANK

Consente di nascondere l'immagine visualizzata sullo schermo.

"Immagine nascosta" a pagina 40

8. TEMP (Spia temperatura)

Si illumina in rosso se la temperatura del proiettore diventa troppo elevata.

"Indicatori" a pagina 63

9. LAMP (Spia lampada)

Indica lo stato della lampada. Si illumina o lampeggia se si verifica un problema con la lampada.

"Indicatori" a pagina 63

10. AUTO

Determina automaticamente le impostazioni temporali per l'immagine visualizzata.

"Regolazione automatica dell'immagine" a pagina 26

11. Trapezio/Tasti freccia (□ / ▲ Su,

∠ /▼ Giù)

Consentono di correggere manualmente la distorsione delle immagini causata dall'angolatura della proiezione.

"Correzione della distorsione trapezoidale" a pagina 30

12. ▶ Destra/ 🔒

Attivazione del blocco dei tasti del pannello.

Quando il menu OSD (On-Screen Display) è attivo, i tasti #6, #11, e #12 vengono utilizzati come tasti di direzione per selezionare le voci di menu ed effettuare le modifiche desiderate.

"Blocco dei tasti di comando" a pagina 41,
"Uso dei menu" a pagina 27

13. MODE/ENTER

Consente di selezionare un'opzione di impostazione dell'immagine disponibile.

Consente di attivare la voce del menu OSD (On-Screen Display) selezionata.


"Selezione di una modalità immagine" a pagina 35

14. SOURCE

Consente di visualizzare la barra per la selezione della sorgente.

"Commutazione del segnale di input" a pagina 31

Telecomando



1. FREEZE

Consente di fermare l'immagine proiettata.

"Blocco dell'immagine" a pagina 40

2. ASPECT

Consente di selezionare il rapporto dello schermo.

"Selezione del rapporto" a pagina 33

CAPTURE (Questa funzione non è disponibili con i modelli serie MP7)

4. BRIGHTNESS

Consente la regolazione della luminosità.

"Regolazione Luminosità" a pagina 36

Per i dettagli, vedere le informazioni indicate dal simbolo della mano [].

CONTRAST

Consente la regolazione del contrasto.

"Regolazione Contrasto" a pagina 36

6. TEST PATTERN

Consente di visualizzare il testo del formato.

"Test formato" a pagina 55

7. LASER

Consente utilizzare un raggio di luce visibile (puntatore laser) durante le presentazioni.

"Funzionamento del puntatore LASER" a pagina 13

8. MENU/EXIT

Consente di attivare il menu OSD (On-screen display). Consente di tornare al precedente menu OSD, di uscire e di salvare le impostazioni.

"Uso dei menu" a pagina 27

Avvia la funzione FAQ.

"Utilizzo della funzione FAQ" a pagina 41

10. ENTER

Consente di attivare la voce del menu OSD (On-Screen Display) selezionata.

BLANK

Consente di nascondere l'immagine visualizzata sullo schermo.

"Immagine nascosta" a pagina 40

12. VOLUME+/VOLUME-

Consente di regolare il livello dell'audio.

Regolazione dell'audio" a pagina 42

13. (1) POWER

Consente di accendere il proiettore e di passare alla modalità standby.

"Avvio del proiettore" a pagina 24,
"Spegnimento del proiettore" a pagina 47

14. DIGITAL ZOOM+/DIGITAL ZOOM-

Consente di aumentare o ridurre le dimensioni delle immagini proiettate.

"Ingrandire e cercare dettagli" a pagina 32

15. TIMER ON

Consente di attivare o visualizzare il timer sullo schermo in base alle impostazioni del timer.

"Impostazione del timer presentazione" a pagina 38

16. TIMER SET UP

Consente di immettere direttamente il timer della presentazione.

"Impostazione del timer presentazione" a pagina 38

17. AUTO

Determina automaticamente le impostazioni temporali per l'immagine visualizzata.

"Regolazione automatica dell'immagine" a pagina 26

18. Trapezio/Tasti freccia (□ / ▲ Su,

∠ /▼ Giù)

Consentono di correggere manualmente la distorsione delle immagini causata dall'angolatura della proiezione.

"Correzione della distorsione trapezoidale" a pagina 30

19. ▶ Destra/ 🔒

Consente di bloccare i pulsanti del proiettore.

"Blocco dei tasti di comando" a pagina 41

Quando il menu OSD (On-Screen Display) è attivo, i pulsanti #18, #9, e #19 vengono utilizzati come tasti di direzione per selezionare le voci di menu ed effettuare le modifiche desiderate.

"Uso dei menu" a pagina 27

20. SOURCE

Consente di visualizzare la barra per la selezione della sorgente.

"Commutazione del segnale di input" a pagina 31

21. MUTE

Attiva o disattiva l'audio del proiettore.

"Disattivazione dell'audio" a pagina 42

22. MODE

A seconda del segnale di ingresso in uso, selezionare una modalità immagine disponibile.

"Selezione di una modalità immagine" a pagina 35

Funzionamento del puntatore LASER

Il puntatore laser è un valido supporto che i professionisti utilizzano durante le presentazioni. Premendo LASER viene emessa una luce rossa e contemporaneamente la spia si illumina in rosso.



Il fascio laser emette luce visibile. È necessario tenere premuto il tasto **LASER** per l'emissione continua.



Non guardare il foro di uscita della luce laser né puntare la luce laser sulle persone. Vedere i messaggi di avviso sul retro del telecomando prima di utilizzarlo.


Il puntatore laser non è un giocattolo. I genitori devono essere consapevoli dei danni provocati dall'energia emessa dal laser e tenere il telecomando fuori dalla portata dei bambini.


Campo d'azione effettivo del telecomando


I sensori a infrarossi (IR) del telecomando si trovano nella parte anteriore e posteriore del proiettore. Affinché il telecomando funzioni correttamente, tenerlo con un'angolazione massima di 30 gradi rispetto al sensore IR del proiettore. La distanza tra il telecomando e il sensore non dovrebbe superare gli 8 metri (~ 26 piedi).

Accertarsi che tra il telecomando e il sensore IR sul proiettore non sia posizionato alcun oggetto che possa ostacolare i raggi infrarossi.

 Funzionamento del proiettore dalla parte anteriore








Sostituzione delle batterie del telecomando

- Per aprire il coperchio della batteria, voltare il telecomando, premere sull'area di impugnatura del coperchio e farlo scorrere verso l'alto, seguendo la direzione indicata dalla freccia, come illustrato nella figura. Il coperchio viene estratto.
- Rimuovere le batterie inserite (se necessario) e installare due nuove batterie AAA
 rispettando le polarità, come indicato sulla base dello scomparto delle batterie.
 La polarità positiva (+) va inserita in corrispondenza del segno positivo, mentre la
 polarità negativa (-) in corrispondenza del segno negativo.
- Inserire il coperchio allineandolo alla base e facendolo scorrere in posizione.
 Premere finché il coperchio non scatta in posizione.





- Evitare di lasciare il telecomando e le batterie in ambienti troppo umidi o caldi come cucina, bagno, sauna, solarium o auto.
- Utilizzare solo batterie del tipo consigliato dal produttore o di tipo equivalente.
- Per lo smaltimento delle batterie esaurite, attenersi alle disposizioni del produttore e alle normative locali in materia ambientale.
- Non gettare mai le batterie nel fuoco, poiché potrebbero verificarsi delle esplosioni.
- Se le batterie sono esaurite o si prevede di non utilizzare il telecomando per un periodo di tempo prolungato, rimuovere la batteria onde evitare danni causati da un'eventuale fuoriuscita del liquido.


Collocazione del proiettore

Scelta della posizione

Il proiettore può essere installato in una delle quattro posizioni illustrate di seguito:

1. Anteriore tavolo

Scegliere questa posizione quando il proiettore è appoggiato su un tavolo e si trova di fronte allo schermo. Questa è la posizione più semplice del proiettore e consente una rapida configurazione e una migliore portabilità.




2. Anteriore soffitto

Scegliere questa posizione quando il proiettore è montato capovolto sul soffitto e si trova di fronte allo schermo.

Se si sceglie un montaggio a soffitto, acquistare il kit di installazione a soffitto del proiettore BenQ presso il rivenditore.

Impostare **Anteriore soffitto** nel menu **CONFIGURAZ. SISTEMA: Di base** > **Posizione proiettore** dopo aver acceso il proiettore.




Posteriore soffitto

Scegliere questa posizione quando il proiettore è montato capovolto sul soffitto e si trova dietro lo schermo.

In questo caso, è necessario utilizzare un apposito schermo per retroproiezione e il kit di installazione a soffitto del proiettore BenO.

Impostare **Posteriore soffitto** nel menu **CONFIGURAZ. SISTEMA: Di base** > **Posizione proiettore** dopo aver acceso il proiettore.




4. Posteriore tavolo

Scegliere questa posizione quando il proiettore è appoggiato su un tavolo e si trova dietro lo schermo.

In questo caso, è necessario utilizzare un apposito schermo per retroproiezione.

Impostare **Posteriore tavolo** nel menu **CONFIGURAZ. SISTEMA: Di base** > **Posizione proiettore** dopo aver acceso il proiettore.




La scelta della posizione di installazione dipende dalle preferenze personali e dalla disposizione della stanza. Ma anche da altri fattori come: le dimensioni e la posizione dello schermo, la posizione di una presa di corrente adatta, nonché la posizione e la distanza tra il proiettore e le altre apparecchiature.

Scelta delle dimensioni desiderate per l'immagine proiettata

La distanza dall'obiettivo del proiettore allo schermo, l'impostazione dello zoom e il formato video influiscono sulle dimensioni dell'immagine proiettata.

Il formato originale del proiettore è 4:3. Per poter proiettare un'immagine di formato 16:9 completa (Widescreen), è necessario modificare proporzionalmente le dimensioni di un'immagine widescreen adattandole alla larghezza del formato nativo del proiettore. In proporzione, l'altezza dell'immagine risulterà inferiore del 75% rispetto all'altezza del formato nativo del proiettore.



Collocare sempre il proiettore su una superficie orizzontale (ad esempio un tavolo) e perpendicolarmente (formando un angolo retto di 90°) al centro orizzontale dello schermo. In questo modo è possibile ridurre l'eventuale distorsione dell'immagine causata dall'angolatura delle proiezioni o dalla proiezione su superfici angolari.

Se il proiettore è installato sul soffitto, verificare che sia montato capovolto affinché le immagini vengano proiettate leggermente verso il basso.

Come si può osservare nel diagramma a pagina 18, con questo tipo di proiezione il bordo inferiore dell'immagine proiettata viene spostato verticalmente rispetto alla superficie orizzontale su cui si trova il proiettore. Nell'attacco a soffitto, si fa riferimento al bordo superiore dell'immagine proiettata.

Se il proiettore si trova distante dallo schermo, le dimensioni dell'immagine proiettata e l'offset verticale aumentano proporzionalmente.

Per stabilire il punto in cui collocare lo schermo e il proiettore, è necessario considerare le dimensioni dell'immagine proiettata e la grandezza dell'offset verticale, che sono direttamente proporzionali alla distanza di proiezione.

BenQ ha creato una tabella di dimensioni dello schermo con rapporto di formato 4:3 utili per determinare la posizione ideale in cui collocare il proiettore. Occorre considerare due dimensioni: la distanza orizzontale perpendicolare dal centro dello schermo (distanza di proiezione) e l'altezza dell'offset verticale del proiettore dal bordo orizzontale dello schermo (offset).

Come determinare la posizione del proiettore relativamente a specifiche dimensioni dello schermo

- Selezionare le dimensioni dello schermo desiderate.
- Consultare la tabella a pagina 18 e, nella colonna di sinistra denominata, ricercare il valore più simile alle dimensioni dello schermo in uso "Dimensioni schermo".
 Partendo da questo valore, scorrere la riga verso destra per individuare il valore della distanza media dallo schermo nella colonna denominata "Distanza dallo schermo (mm)". Questo valore corrisponde alla distanza di proiezione.
- Sulla stessa riga, spostarsi nella colonna di destra e annotare il valore di Offset "Offset veritcale (mm)" verticale. Ciò consente di stabilire la posizione finale dell'offset verticale del proiettore rispetto al bordo dello schermo.
- 4. Si consiglia, pertanto, di posizionare il proiettore in senso perpendicolare rispetto al centro orizzontale dello schermo, alla distanza dallo schermo precedentemente indicata al punto 2 e in base al valore di offset calcolato al punto 3.

Ad esempio, se si utilizza uno schermo da 120 pollici, la distanza di proiezione consigliata è di 4.246 mm, mentre l'offset verticale è di 137 mm.

Come determinare le dimensioni dello schermo consigliate rispetto a una distanza specifica

Questo metodo è utile in fase di acquisto del proiettore per scegliere le dimensioni dello schermo più adatte alla propria stanza.

Le dimensioni massime dello schermo dipendono dallo spazio fisico disponibile all'interno della stanza.


- Calcolare la distanza tra il proiettore e il punto in cui si vuole posizionare lo schermo.
 Questo valore corrisponde alla distanza di proiezione.
- Nella tabella di riferimento a pagina 18, individuare il valore corrispondente più simile al calcolo della distanza media dallo schermo indicato nella colonna "Distanza dallo schermo (mm)". Questo valore corrisponde alla distanza di proiezione.
- Partendo da questo valore, scorrere la riga verso sinistra per determinare "Dimensioni schermo" corrispondente elencato nella stessa riga. Tale valore indica la dimensione dell'immagine proiettata dal proiettore alla distanza di proiezione.
- Sulla stessa riga, spostarsi nella colonna di destra e annotare il valore di Offset "Offset veritcale (mm)" verticale. Ciò consente di stabilire la posizione finale dello schermo rispetto al piano orizzontale del proiettore.

Ad esempio, se la distanza di proiezione calcolata è pari a 4,5 m (4.500 mm), il valore corrispondente più simile, indicato nella colonna "Distanza dallo schermo (mm)", sarà pari a 4.246 mm. Secondo i valori riportati su questa riga, è necessario utilizzare uno schermo di 120" (circa 3,0 m).

Se il proiettore viene collocato in una posizione diversa (da quella consigliata), sarà necessario inclinarlo in modo da adattare l'immagine al centro dello schermo. In questi casi l'immagine potrebbe risultare distorta. Utilizzare la funzione Trapezio per correggere la distorsione. Per ulteriori informazioni, vedere "Correzione della distorsione trapezoidale" a pagina 30.

Dimensioni di proiezione

Fare riferimento a "Dimensioni" a pagina 66 per il centro delle dimensioni dellobiettivo del proiettore prima di calcolare la posizione corretta.




Dimensioni schermo				Distanza dallo schermo (mm)			
Diagonale		L (mm)	A (mm)	Lunghezza minima	Media	Lunghezza massima	Offset veritcale
Pollici	mm	L (mm)) A (IIIII)	(zoom massimo)	IVICUIA	(zoom minimo)	(mm)
30	762	610	457	923	1062	1200	34
40	1016	813	610	1231	1415	1600	46
50	1270	1016	762	1538	1769	2000	57
60	1524	1219	914	1846	2123	2400	69
80	2032	1626	1219	2462	2831	3200	91
100	2540	2032	1524	3077	3538	4000	114
120	3048	2438	1829	3692	4246	4800	137
150	3810	3048	2286	4615	5308	6000	171
200	5080	4064	3048	6154	7077	8000	229
220	5588	4470	3353	6769	7785	8800	251
250	6350	5080	3810	7692	8846	10000	286
300	7620	6096	4572	9231	10615	12000	343

Su questi valori è prevista una tolleranza del 3%, a causa delle variazioni dei componenti ottici. Se si desidera installare in modo permanente il proiettore, BenQ consiglia di controllare fisicamente le dimensioni delle immagini proiettate e la distanza utilizzando il proiettore sul posto prima di procedere all'operazione, in modo da valutare le caratteristiche ottiche del dispositivo. In questo modo è possibile determinare la posizione di montaggio più adatta all'installazione.

Collegamento

Quando si collega qualsiasi sorgente di segnale al proiettore, effettuare le seguenti operazioni:

- 1. Spegnere l'apparecchiatura prima di effettuare qualsiasi collegamento.
- 2. Utilizzare i cavi di segnale corretti per ciascuna origine.
- 3. Inserire saldamente i cavi.
- Nei collegamenti mostrati qui sotto, alcuni cavi possono non essere stati inclusi col proiettore (vedere "Contenuto della confezione" a pagina 8). È possibile acquistare tali cavi nei negozi di elettronica.
 - Per i dettagli sui metodi di connessione, vedere le pagine 20-23.



- Cavo VGA
- 2. Cavo VGA-DVI-A
- 3. Cavo adattatore Video Component-VGA (D-sub)
- 4. Cavo HDMI

- 5. Cavo S-Video
- Cavo video
- 7. Cavo audio
- 8. Cavo audio L/R


Collegamento di un computer o di un monitor

Collegamento di un computer

Il proiettore può essere collegato sia a computer IBM® che Macintosh® compatibili. Per il collegamento ai computer Macintosh, è necessario disporre di un adattatore Mac (venduto separatamente).

Per collegare il proiettore a un computer notebook o desktop:

- Collegare un'estremità del cavo VGA in dotazione a un jack di uscita D-Sub del computer.
- Collegare l'altra estremità del cavo VGA al jack di ingresso COMPUTER 1 o COMPUTER 2 del segnale del proiettore.
- Se si desidera utilizzare gli altoparlanti (mono misto) del proiettore durante le presentazioni, collegare un'estremità del cavo audio compatibile al jack di uscita audio del computer e l'altra estremità al jack AUDIO o AUDIO (L/R) del proiettore.
- Se si desidera utilizzare un altro cavo audio idoneo e sul proiettore è disponibile il jack AUDIO OUT, è possibile collegare una estremità del cavo al jack AUDIO OUT del proiettore, e l'altra estremità agli altoparlanti esterni (non forniti).
 - Dopo aver collegato il cavo, l'audio può essere regolato tramite i menu OSD (On-screen display) del proiettore. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazioni audio" a pagina 54.



Collegamento di un monitor

Se si desidera visualizzare la presentazione su un monitor o su uno schermo e sul proiettore è disponibile il jack **MONITOR OUT**, è possibile collegare il jack di uscita del segnale **MONITOR OUT** sul proiettore a un monitor esterno seguento le istruzioni riportate di seguito:

Collegare il proiettore a un monitor:

- Collegare il proiettore a un computer come indicato in "Collegamento di un computer" a pagina 20.
- Collegare un'estremità del cavo VGA (solo uno in dotazione) al jack di ingresso D-Sub del monitor video.
 - Oppure se il monitor è dotato di jack di ingresso DVI, prendere un cavo VGA-DVI-A e collegare l'estremità DVI al jack di ingresso DVI del monitor video.
- 3. Collegare l'altra estremità del cavo al jack **MONITOR OUT** sul proiettore.
- L'uscita D-Sub funziona solo se sul jack COMPUTER 1 è stato inserito di un ingresso D-Sub appropriato.
 - Se si desidera usare questo tipo di connessione quando il proiettore è in modalità standby, verificare che la funzione Uscita quando il monitor è in standby sia attiva all'interno del menu CONFIGURAZ. SISTEMA: Avanzata. Per ulteriori informazioni, vedere "Uscita quando il monitor è in standby" a pagina 54.

Collegamento di dispositivi di sorgente video

È sufficiente collegare il proiettore al dispositivo sorgente video utilizzando uno dei metodi sopra indicati. Tuttavia, ciascuno di essi offre un livello di qualità video diverso. La scelta del metodo dipende essenzialmente dalla presenza dei terminali corrispondenti sul proiettore e sul dispositivo sorgente video, come descritto di seguito:

Nome terminale	Aspetto terminale	Riferimento	Qualità immagine
HDMI	ном	"Collegamento a un dispositivo HDMI" a pagina 22	Migliore
Component Video	COMPUTER-1 AUDIO COMPUTER-2 O	"Collegamento di un dispositivo di sorgente Component Video" a pagina 22	Ottima
S-Video	S-VIDEO AUDIO-R O AUDIO-R AUDIO-L	"Collegamento di un dispositivo sorgente S-Video/Composite	Buona
Video	AUDIO-R O O VIDEO AUDIO-L	Video" a pagina 23	Normale

Collegamento dell'audio

Il proiettore è dotato di due altoparlanti mono incorporati progettati per fornire funzionalità audio di base, di supporto alle presentazioni di dati ad uso esclusivamente commerciale. Non sono stati progettati né possono essere utilizzati per la riproduzione audio stereo come avviene nelle applicazioni Home Theatre o Home Cinema. L'ingresso audio stereo (se disponibile) viene unito all'uscita audio mono comune mediante gli altoparlanti del proiettore.


Se si dispone di un sistema audio separato, potrebbe essere utile collegare l'uscita audio del dispositivo della sorgente video in uso al sistema audio, anziché al proiettore audio mono. I collegamenti audio illustrati a pagina 19 vengono forniti esclusivamente a scopo informativo. Non è necessario collegare l'audio al proiettore se si dispone di un sistema audio alternativo o non è richiesto l'uso dell'audio.

Collegamento a un dispositivo HDMI

E' necessario utilizzare un cavo HDMI quando si effettua il collegamento tra il proiettore e i dispositivi HDMI.

Per collegare il proiettore a un dispositivo HDMI:

- Prendere un cavo HDMI e collegare un'estremità alla porta di uscita HDMI del dispositivo video.
- 2. Collegare l'altra estremità del cavo alla porta di ingresso **HDMI** sul proiettore.



 Anche se è collegato un ingresso audio stereo, il proiettore può eseguire solo la riproduzione in audio mono misto. Per ulteriori informazioni vedere "Collegamento dell'audio" a pagina 21.

Collegamento di un dispositivo di sorgente Component Video

Controllare se il dispositivo della sorgente video dispone di jack di uscita Component Video inutilizzati:

- In questo caso, è possibile attenersi alla procedura riportata di seguito.
- In caso contrario, è necessario riconsiderare il metodo da utilizzare per collegare il dispositivo.

Per collegare il proiettore a un dispositivo di sorgente Component Video:

- Collegare un'estremità del cavo adattatore Component Video-VGA (D-Sub) o cavo Component Video con 3 connettori di tipo RCA alle prese di uscita Component Video del dispositivo di sorgente video. Inserire le spine nei jack di colore corrispondente; verde con verde, blu con blu e rosso con rosso.
- Collegare l'altra estremità del cavo adattatore Component Video-VGA (D-Sub), con un connettore di tipo D-Sub, al jack COMPUTER 1 o COMPUTER 2 del proiettore.
- Se si desidera utilizzare gli altoparlanti (mono misto) del proiettore durante le presentazioni, collegare un'estremità del cavo audio compatibile al jack di uscita audio del dispositivo e l'altra estremità al jack AUDIO o AUDIO (L/R) del proiettore.
- Se si desidera utilizzare un altro cavo audio idoneo e sul proiettore è disponibile il jack AUDIO OUT, è possibile collegare una estremità del cavo al jack AUDIO OUT del proiettore, e l'altra estremità agli altoparlanti esterni (non forniti).
 - Dopo aver collegato il cavo, l'audio può essere regolato tramite i menu OSD (On-screen display) del proiettore. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazioni audio" a pagina 54.
- Anche se è collegato un ingresso audio stereo, il proiettore può eseguire solo la riproduzione in audio mono misto. Per ulteriori informazioni, vedere "Collegamento dell'audio" a pagina 21.
 - Se l'immagine video selezionata non viene visualizzata dopo l'accensione del proiettore pur avendo selezionato la sorgente video corretta, verificare che il dispositivo sorgente sia acceso e funzioni correttamente. Verificare inoltre che i cavi di segnale siano stati collegati correttamente.

Collegamento di un dispositivo sorgente S-Video/ Composite Video

Controllare se il dispositivo di sorgente Video dispone di un jack di uscita S-Video/Video inutilizzata:

- Se sono disponibili entrambi i jack, utilizzare il jack di uscita S-Video per il collegamento al terminale S-Video che fornisce una qualità dell'immagine migliore rispetto al terminale Video.
- Se è disponibile uno dei due jack di uscita, è possibile continuare con questa procedura.
- In caso contrario, è necessario riconsiderare il metodo da utilizzare per collegare il dispositivo.


Per collegare il proiettore a un dispositivo di sorgente S-Video/Video:

- Collegare un'estremità del cavo S-Video/Video al jack di uscita S-Video/Video del dispositivo di sorgente video.
- 2. Quindi collegare l'altra estremità del cavo al jack **S-VIDEO/VIDEO** sul proiettore.
- 3. Se si desidera utilizzare gli altoparlanti (mono misto) del proiettore durante le presentazioni, collegare un'estremità del cavo audio compatibile al jack di uscita audio del dispositivo e l'altra estremità al jack AUDIO o AUDIO (L/R) del proiettore.
- Se si desidera utilizzare un altro cavo audio idoneo e sul proiettore è disponibile il jack AUDIO OUT, è possibile collegare una estremità del cavo al jack AUDIO OUT del proiettore, e l'altra estremità agli altoparlanti esterni (non forniti).
 - Dopo aver collegato il cavo, l'audio può essere regolato tramite i menu OSD (On-screen display) del proiettore. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazioni audio" a pagina 54.
- Anche se è collegato un ingresso audio stereo, il proiettore può eseguire solo la riproduzione in audio mono misto. Per ulteriori informazioni vedere "Collegamento dell'audio" a pagina 21.
 - Se l'immagine video selezionata non viene visualizzata dopo l'accensione del proiettore pur avendo selezionato la sorgente video corretta, verificare che il dispositivo sorgente sia acceso e funzioni correttamente. Verificare inoltre che i cavi di segnale siano stati collegati correttamente.

Funzionamento

Avvio del proiettore

- Inserire un'estremità del cavo di alimentazione nel proiettore e l'altra in una presa di alimentazione. Accendere l'interruttore per attivare la presa di alimentazione (dove applicabile). Verificare che POWER (spia alimentazione) sul proiettore lampeggi in arancione dopo che è stata applicata l'alimentazione.
- Rimuovere il coperchio dell'obiettivo. Se il coperchio non viene rimosso, potrebbe deformarsi per effetto del calore prodotto dalla lampada del proiettore.




La procedura di avvio dura circa 30 secondi. Nell'ultima fase di avvio, viene proiettata una schermata di avvio.


Se necessario, ruotare l'anello di messa a fuoco per regolare la nitidezza dell'immagine.

Per attivare il segnale acustico, vedere "Disattivare Tono on/off" a pagina 42.

- Se il proiettore viene acceso per la prima volta, selezionare la lingua per l'OSD seguendo le istruzioni su schermo.
- Se viene richiesta una password, premere i tasti freccia per immettere una password a sei cifre. Per ulteriori informazioni, vedere "Utilizzo della funzione di protezione mediante password" a pagina 28.
- 6. Accendere tutte le apparecchiature collegate.







Se il proiettore è ancora caldo a causa di un'attività precedente, viene attivata la ventola di raffreddamento per circa 90 secondi prima dell'accensione della lampada.



7. Il proiettore avvia la ricerca dei segnali di input. Nell'angolo superiore sinistro dello schermo viene visualizzato il segnale di input corrente sottoposto a scansione. Se il proiettore non rileva un segnale valido, il messaggio 'Nessun segnale' rimane visualizzato finché il proiettore non rileva un segnale di input.

È inoltre possibile premere il tasto **SOURCE** sul proiettore o sul telecomando per selezionare il segnale di input desiderato. Per ulteriori informazioni, vedere "Commutazione del segnale di input" a pagina 31.

Se la frequenza/risoluzione del segnale di input supera il campo d'azione del proiettore, viene visualizzato il messaggio "Fuori campo" sullo schermo. Passare a un segnale di input compatibile con la risoluzione del proiettore oppure impostare un valore più basso per il segnale di input. Per ulteriori informazioni, vedere "Tabella dei tempi" a pagina 67.

Regolazione dell'immagine proiettata


Regolazione dell'angolo di proiezione

Il proiettore è dotato di 1 piedino di regolazione a sgancio rapido e 1 piedino di regolazione posteriore, che consentono di regolare l'altezza dell'immagine e l'angolo di proiezione. Per regolare il proiettore, eseguire le operazioni riportate di seguito.

- Premere il tasto di sgancio rapido e sollevare la parte anteriore del proiettore. Quando l'immagine si trova nella posizione desiderata, rilasciare il tasto di sgancio rapido per bloccare il piedino.
- 2. Ruotare il piedino di regolazione per definire con precisione l'angolo orizzontale.

Per ritrarre il piedino, sorreggere il proiettore e premere il tasto di sgancio rapido, quindi abbassare lentamente il proiettore. Serrare il supporto di regolazione posteriore in direzione opposta.

Se il proiettore non è collocato su una superficie piana oppure lo schermo e il proiettore non sono perpendicolari l'uno all'altro, l'immagine proiettata assume una forma trapezoidale. Per risolvere questo problema, vedere "Correzione della distorsione trapezoidale" a pagina 30 per maggiori informazioni.





Non guardare nell'obiettivo del proiettore quando la lampada è accesa. La luce della lampada può provocare danni alla vista.

Fare attenzione quando si preme il pulsante di sgancio rapido poiché chiude l'apertura da cui fuoriesce l'aria calda.

Regolazione automatica dell'immagine

In alcuni casi, potrebbe essere necessario ottimizzare manualmente la qualità dell'immagine. A tale scopo, premere **AUTO** sul proiettore o sul telecomando. Entro 3 secondi, la funzione di regolazione automatica intelligente incorporata modifica le impostazioni di frequenza e clock per garantire una qualità ottimale dell'immagine.









- · Quando si utilizza la funzione AUTO, lo schermo è vuoto.
- Questa funzione è disponibile solo quando viene selezionato un segnale da PC (RGB analogico).

Regolazione delle dimensioni e della nitidezza dell'immagine

 L'anello di zoom dell'obiettivo consente di regolare le dimensioni dell'immagine proiettata.



 Ruotando l'anello di messa a fuoco, è possibile rendere più nitida l'immagine.



Uso dei menu

Il proiettore è dotato di menu OSD (On-Screen Display) che consentono di effettuare regolazioni e selezionare varie impostazioni.

Qui sotto trovate una panoramica del menu OSD.



L'esempio seguente illustra come impostare la lingua dell'OSD.

1. Premere **MENU/EXIT** sul proiettore o sul telecomando per attivare il menu OSD.



 Premere ▼ per evidenziare Lingua e premere ▼/▶ per selezionare la lingua che si preferisce.



2. Usare ◀/▶ per evidenziare il menu CONFIGURAZ. SISTEMA: Di base.



 Premere due volte* MENU/EXIT sul proiettore o sul telecomando per uscire e salvare le impostazioni.

> *Premendo il pulsante una volta si torna al menu principale, due volte chiude il menu OSD.

Protezione del proiettore

Usando un cavo di fissaggio di sicurezza

Il proiettore deve essere installato in un luogo sicuro per evitarne il furto. In caso contrario, acquistare un blocco, come ad esempio un blocco Kensington, per proteggere il proiettore. L'apertura per il lucchetto Kensington si trova sul retro del proiettore. Vedere la voce 11 a pagina 9 per ulteriori dettagli.

Generalmente un blocco Kensington è la combinazione di chiave(i) e lucchetto. Per conosce come utilizzare il blocco, fare riferimento alla documentazione allegata.

Utilizzo della funzione di protezione mediante password

Per motivi di sicurezza e per impedire l'uso agli utenti non autorizzati, è possibile impostare una password di sicurezza. È possibile configurare la password dal menu OSD (On-Screen Display).

AVVERTENZA: Potrebbe capitare di dimenticare la password dopo che è stata attivata la funzione di protezione della password. Se necessario, stampare questo manuale, scrivere la password utilizzata al suo interno e conservarlo in un luogo sicuro nel caso sia necessario controllare la password in futuro.

Impostazione della password

- Dopo aver impostato la password e attivato il blocco accensione, è necessario inserire la password ogni volta che si desidera utilizzare il proiettore.
 - Aprire il menu OSD ed andare al menu CONFIGURAZ. SISTEMA: Avanzata > Impostaz. protezione. Premere MODE/ENTER. Viene visualizzata la pagina Impostaz. protezione.
 - 2. Evidenziare **Blocco accensione** e selezionare **On** premendo **◄/▶**.
 - Come indicato nella figura a destra, i quattro
 tasti freccia (▲, ▶ , ▼, ◄) rappresentano
 rispettivamente 4 cifre (1, 2, 3, 4). Premere i tasti
 freccia per immettere la password a sei cifre
 desiderata.
 - Immettere nuovamente la password per confermare.

Dopo l'impostazione, il menu OSD torna alla pagina **Impostaz. protezione**.



\bigwedge	IMPORTANTE: Le cifre inserite vengono visualizzate sullo schermo come asterischi. Assicurarsi di annotare la password scelta in modo da averla disponibile qualora si dovesse
ٺ	Assicurarsi di annotare la password scelta in modo da averla disponibile qualora si dovesse
	dimenticare.

Password: __ _ _ _ _ _ _

Conservare questo manuale in un posto sicuro.


5. Per uscire da menu OSD, premere **MENU/EXIT**.

Se si è dimenticata la password

Se è stata attivata la funzione password, verrà chiesto di inserire la password di sei cifre ogni volta che si accende il proiettore. Se viene inserita la password errata, viene visualizzato per 3 secondi un messaggio di errore simile a quello riportato nella figura a destra e,

successivamente, il messaggio INPUT PASSWORD.

È possibile effettuare un secondo tentativo inserendo



Se si inserisce una password errata 5 volte di seguito, il proiettore si spegne automaticamente.

Procedura di richiamo della password

- Tenere premuto per 3 secondi il pulsante **AUTO** sul proiettore o sul telecomando. Il proiettore visualizza un numero codificato sullo schermo.
- 2.. Annotare il numero e spegnere il proiettore.
- Rivolgersi al centro di assistenza BenQ più vicino per decodificare il numero. È possibile che venga richiesta la documentazione relativa all'acquisto per verificare che non si tratti di utenti non autorizzati.



Password errata

Riprovare.

Modifica della password

- Aprire il menu OSD ed andare al menu CONFIGURAZ. SISTEMA: Avanzata > Impostaz, protezione > Modifica password.
- 2.. Premere MODE/ENTER. Viene visualizzato il messaggio "INSERISCI PASSWORD ATTUALE".
- 3. Inserire la vecchia password.
 - Se la password è corretta, viene visualizzato un altro messaggio "INSERISCI NUOVA PASSWORD".
 - ii. Se la password non è corretta, viene visualizzato per tre secondi un messaggio di errore, quindi viene visualizzato il messaggio "INSERISCI PASSWORD **ATTUALE**" per un secondo tentativo. Premere il pulsante **MENU/EXIT** per annullare la modifica o inserire un'altra password.
- Inserire una nuova password.

/i\ IMPORTANTE: Le cifre inserite vengono visualizzate sullo schermo come asterischi. Assicurarsi di annotare la password scelta in modo da averla disponibile qualora si dovesse dimenticare.

Password:

Conservare questo manuale in un posto sicuro.

- Immettere nuovamente la password per confermare.
- L'assegnazione della nuova password al proiettore è riuscita. Alla successiva accensione 6. del proiettore, inserire la nuova password.
- 7. Per uscire da menu OSD, premere MENU/EXIT.

Disattivazione della funzione password

Per disattivare la protezione con password, andare al menu **CONFIGURAZ. SISTEMA: Avanzata** > **Impostaz. protezione** > **Blocco accensione** dopo aver aperto il menu OSD. Premere **MODE/ENTER.** Viene visualizzato il messaggio "**INPUT PASSWORD**". Inserire la password attuale.

- Se la password è corretta, il menu OSD torna alla pagina Impostaz. protezione.
 Premere ▼ per evidenziare Blocco accensione e premere ◀/▶ per selezionare Off. Alla successiva accensione del proiettore, non è necessario inserire la password.
- ii. Se la password non è corretta, viene visualizzato per tre secondi un messaggio di errore, quindi viene visualizzato il messaggio "INPUT PASSWORD" per un secondo tentativo. Premere il pulsante MENU/EXIT per annullare la modifica o inserire un'altra password.
- Anche se la funzione della password è disattivata, è necessario conservare la vecchia password se si desidera riattivare la funzione tramite l'inserimento della vecchia password.

Correzione della distorsione trapezoidale


Per distorsione trapezoidale si intende la situazione in cui l'immagine proiettata è visibilmente più larga nella parte superiore o inferiore. Ciò si verifica quando il proiettore non è perpendicolare allo schermo.

Per risolvere questo problema, altre a regolare l'altezza del proiettore, se si desidera che il proiettore esegue automaticamente la correzione trapeziodale dell'immagine, assicurarsi che la funzione **Correz trapez auto** nel menu **DISPLAY** sia su **On**.

Oppure sarà necessario correggerla manualmente seguendo UNA delle procedure descritte di seguito.

Usando il telecomando

- Usando il menu OSD
- Premere MENU/EXIT quindi premere ◀/►
 finché non viene evidenziato il menu
 DISPLAY.
- Premere ▼ per evidenziare Trapezio e premere MODE/ENTER. Viene visualizzata la pagina correzione Trapezio.
- Premere
 per correggere la distorsione trapezoidale nella parte superiore dellimmagine. Premere
 per correggere la distorsione trapezoidale nella parte inferiore dellimmagine.



Commutazione del segnale di input


Il proiettore può essere collegato contemporaneamente a più apparecchiature. Tuttavia, è possibile visualizzare solo un'apparecchiatura alla volta. Quando viene avviato, il proiettore ricerca automaticamente i segnali disponibili.

Assicurarsi che la funzione **Ricerca automatica veloce** nel menu **SORGENTE** sia su **On** (impostazione predefinita per il proiettore) se si desidera che il proiettore esegua la ricerca del segnale automaticamente.


È anche possibile scorrere manualmente i segnali in ingresso disponibili.

- Premere SOURCE sul proiettore o sul telecomando. Viene visualizzata la barra per la selezione della sorgente.
- Premere ▲ /▼ finché non viene selezionato il segnale desiderato e premere MODE/ENTER.

Una volta rilevato il segnale, le informazioni sulla sorgente selezionata vengono visualizzate nell'angolo dello schermo per secondi. Se più di un apparecchiatura è collegata con il proiettore, ripetere le operazioni 1-2 per cercare un nuovo segnale.



 La risoluzione di visualizzazione originale di questo proiettore è in formato 4:3. Per ottenere i migliori risultati di visualizzazione dell'immagine, si deve selezionare ed utilizzare un segnale di input che trasmette a questa risoluzione. Le altre risoluzioni saranno adattate dal proiettore a seconda dell'impostazione "rapporto", che potrebbe provocare la distorsione dell'immagine o perdita di nitidezza. Per ulteriori informazioni, vedere "Selezione del rapporto" a pagina 33.





Modifica dello spazio colore

Nel caso in cui collegando il proiettore a un lettore DVD tramite lingresso **HDMI** del proiettore le immagini vengano visualizzate con i colori errati, cambiare lo spazio colore su **YUV**.


A tale scopo:

- Premere MENU/EXIT quindi premere ◀/▶ finché non viene evidenziato il menu SORGENTE.
- 2. Premere ▼ per evidenziare **Trasf. Spazio colore** e premere ◀/▶ per selezionare uno spazio colore adatto.
- Questa opzione è disponibile solo quando è in uso la porta ingresso HDMI.

Ingrandire e cercare dettagli

Se è necessario cercare i dettagli dell'immagine proiettata, ingrandire l'immagine. Usare i tasti freccia per navigare nell'immagine.

- Usando il telecomando
- Premere DIGITAL ZOOM+/- per visualizzare la barra di zoom. Premere DIGITAL ZOOM+ per ingrandire il centro dell'immagine. Premere il tasto ripetutamente finché non si raggiungono le dimensioni desiderate.
- Utilizzare i tasti freccia (▲, ▼, ◄, ►) sul
 proiettore o sul telecomando per navigare
 nell'immagine.
- Per ripristinare le dimensioni originali dell'immagine, premere AUTO. Si può anche premere il pulsante DIGITAL ZOOM-. Premendo nuovamente il tasto, l'immagine viene ulteriormente ridotta fino a tornare alle dimensioni originali.



Si può navigare nell'immagine solo dopo averla ingrandita. Si può ingrandire ulteriormente l'immagine mentre si cercano i dettagli.

- Usando il menu OSD
- Premere MENU/EXIT quindi premere ◀ / ►
 finché non viene evidenziato il menu DISPLAY.
- Premere ▼ per evidenziare Zoom digitale e premere MODE/ENTER. Viene visualizzata la barra dello zoom.
- 3. Premere ripetutamente ▲ per ingrandire l'immagine alla dimensione desiderata.
- Per scorrere l'immagine, premere MODE/ENTER per passare alla modalità pan e premere le frecce direzionali (▲, ▼, ◄, ▶) sul proiettore o sul telecomando.
- 5. Per ridurre le dimensioni dell'immagine, premere MODE/ENTER per tornare alla funzionalità zoom +/-, e premere AUTO per ripristinare le dimensioni originali dell'immagine. Si può anche premere ripetutamente ▼ finché non vengono ripristinate le dimensioni originali dellimmagine.

Selezione del rapporto

Per "rapporto" si intende il rapporto tra larghezza e altezza dell'immagine. La maggior parte delle TV analogiche e dei computer sono nel formato 4:3 mentre TV digitale e DVD sono di solito in formato 16:9.

Con l'avvento dell'elaborazione del segnale digitale, i dispositivi di visualizzazione digitale come questo proiettore possono estendere e modificare l'uscita dell'immagine assegnandole proporzioni diverse rispetto al segnale dell'immagine.


Per modificare il rapporto dell'immagine proiettata (indipendentemente dal formato della sorgente):

- · Usando il telecomando
- Premere ASPECT per visualizzare l'impostazione corrente.
- Premere ripetutamente ASPECT per selezionare un rapporto adatto al formato del segnale video e ai requisiti di visualizzazione.
- Usando il menu OSD
- Premere MENU/EXIT quindi premere ◀ /►
 finché non viene evidenziato il menu DISPLAY.
- 2. Premere ▼ per evidenziare Rapporto.
- Premere ◀/▶ per selezionare un rapporto adatto al formato del segnale video e ai requisiti di visualizzazione.




Informazioni sul rapporto


- Nelle immagini sottostanti, le porzioni nere rappresentano le aree inattive mentre quelle bianche le aree attive.
 - Il menu OSD può essere visualizzato in quest'area scura non utilizzata.
 - 1. **Auto**: consente di modificare le proporzioni dell'immagine per adattarla alla larghezza orizzontale o verticale della risoluzione originale. Questa opzione è adatta se il rapporto delle immagini è diverso da 4:3 e 16:9 e se si desidera utilizzare la maggior parte dello schermo senza alterare il rapporto dell'immagine.




3. 4:3: consente di adattare l'immagine per poterla visualizzare nel centro dello schermo con un rapporto di 4:3. Questa impostazione è particolarmente adatta per le immagini in formato 4:3, ad esempio TV a definizione standard e DVD in formato 4:3, poiché vengono visualizzate senza alterarne le proporzioni.



2. **Reale:** Limmagine viene proiettata nella sua risoluzione originale, e ridimensionata per adattarsi allarea di visualizzazione. Per i segnali di input con risoluzioni inferiori, le dimensioni dell'immagine proiettata saranno inferiori rispetto a un'immagine ridimensionata a schermo intero. Se necessario, regolare l'impostazione dello zoom o avvicinare il proiettore allo schermo per aumentare le dimensioni dell'immagine. Una volta completate queste regolazioni, potrebbe essere necessario reimpostare la messa a fuoco del proiettore.



16:9: consente di adattare l'immagine per poterla visualizzare nel centro dello schermo con un rapporto di 16:9. Questa impostazione è particolarmente adatta per le immagini già in formato 16:9, ad esempio TV ad alta definizione (HDTV), poiché vengono visualizzate senza alterarne le proporzioni.



Ottimizzazione dell'immagine

Utilizzo del Colore parete

Nel caso in cui la proiezione avvenga su una superficie colorata come una parete tinteggiata che potrebbe non essere bianca, la funzione Colore parete corregge i colori dell'immagine proiettata per evitare possibili differenze cromatiche fra la sorgete e le immagini proiettate.


Per utilizzare questa funzione, andare al menu **DISPLAY** > **Colore parete** e premere ◀ / ▶ per selezionare il colore più simile al colore della superficie di proiezione. Sono disponibili diversi colori precalibrati fra cui scegliere: **Giallo chiaro**, **Rosa**, **Verde chiaro**, **Blu**, e **Lavagna**.

Selezione di una modalità immagine

Il proiettore dispone di varie modalità applicazioni che è possibile selezionare in base all'ambiente operativo in uso e al tipo di immagine del segnale di input.

Per selezionare la modalità di funzionamento desiderata, seguire una delle procedure indicate di seguito.

- Premere ripetutamente MODE/ENTER sul proiettore o sul telecomando fini a quando non viene selezionata la modalità desiderata.
- Andare al menu IMMAGINE > Picture mode e premere ◀ / ▶ per selezionare la modalità desiderata.



Di seguito vengono riportate le modalità di immagine.

- Modalità Dinamico: Consente di ottimizzare la luminosità dell'immagine proiettata.
 Questa modalità è ideale per ambienti in cui è necessario un livello di luminosità elevato, ad esempio quando si utilizza il proiettore in stanze ben illuminate.
- Modalità Presentazione (predefinita): Specifica per le presentazioni. In questa modalità, la luminosità è particolarmente curata per soddisfare le colorazioni su PC e notebook.
- 3. Modalità sRGB: Consente di aumentare al massimo la purezza dei colori RGB per ottenere immagini reali indipendentemente dall'impostazione della luminosità. È la modalità più adatta per la visualizzazione di foto scattate con una fotocamera compatibile RGB e adeguatamente calibrata, nonché per visualizzare applicazioni grafiche e di disegno per computer, ad esempio AutoCAD.
- 4. Modalità Cinema: È appropriata per la riproduzione di filmati e videoclip a colori da fotocamere digitali o video digitali tramite il computer, questa modalità consente una visualizzazione ottimale anche in ambienti scarsamente illuminati.
- Uten 1/Modalità Uten 2: Richiama le impostazioni personalizzate basate sulle modalità immagine attualmente disponibili. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazione della modalità Uten 1/Uten 2" a pagina 36.

Impostazione della modalità Uten 1/Uten 2

Se le modalità immagine correnti disponibili non soddisfano le proprie esigenze, vi sono due modalità definibili dall'utente. È possibile utilizzare una delle modalità immagine (except the **Uten 1/2**) come punto di partenza e personalizzare le impostazioni.

- 1. Premere **MENU/EXIT** per aprire il menu OSD (On-screen display).
- Selezionare il menu IMMAGINE > Picture mode.
- 3. Premere **◄**/**▶** per selezionare **Uten 1** o **Uten 2**.
- 4. Premere ▼ per evidenziare **Modalità riferimento**.
- Questa funzione è disponibile solamente quando la modalità Uten 1 o Uten 2 viene selezionata nel sottomenu Picture mode.
 - Premere ◀/▶ per selezionare la modalità immagine più adatta alle proprie necessità.
 - Premere ▼ per selezionare la voce di menu da modificare e regolare il valore con
 ✓ / ▶. Per ulteriori informazioni, vedere "Regolazione della qualità dell'immagine nelle modalità utente" qui sotto.
 - Eseguite tutte le impostazioni, evidenziare Salva impostazioni e premere MODE/ENTER per salvare le impostazioni.
 - 8. Viene visualizzato il messaggio di conferma "Impostazione salvata".

Regolazione della qualità dell'immagine nelle modalità utente

In base al tipo di segnale rilevato, dopo aver selezionato la modalità **Uten 1** o **Uten 2**, sono disponibili altre funzioni definibili dall'utente. In relazione alle proprie esigenze, è possibile regolare queste funzioni evidenziandole e premendo ◀/▶ sul proiettore o sul telecomando.

Regolazione Luminosità

Aumentando il valore, l'immagine risulta più chiara, diminuendolo, l'immagine risulta più scura. Regolare questa impostazione in modo che le aree scure dell'immagine appaiano nere e i dettagli in tali aree siano visibili.







Regolazione Contrasto

Aumentando il valore, si ottiene un contrasto maggiore. Utilizzare questa impostazione per impostare il livello massimo dei bianchi dopo aver regolato l'impostazione della uminosità uppercase per adattarla all'ambiente di visualizzazione e al segnale di input selezionati.







Regolazione Colori

Impostando un valore più basso si ottengono colori meno saturi. Se si imposta un valore troppo alto, i colori dell'immagine saranno molto forti e ciò renderà l'immagine poco realistica.

Regolazione Tinta

Aumentando il valore, l'immagine assume una tonalità tendente al rosso. Diminuendo il valore, l'immagine assume una tonalità tendente al verde.

Regolazione Nitidezza

Aumentando il valore, l'immagine risulta più nitida. Diminuendo il valore, l'immagine risulta meno nitida.

Regolazione Brilliant Color

Questa funzione utilizza un nuovo algoritmo di elaborazione del colore e ottimizzazione dei livelli di sistema per consentire una maggiore luminosità insieme a colori più vivaci nell'immagine. Permette un miglioramento della luminosità del 50% nelle immagini a mezzi toni, che si trovano di solito in video e scene naturali, consentendo al proiettore di riprodurre colori più relaistici. Se si deisdera riprodurre immagini con questa qualità, selezionare **On**. Altrimenti selezionare **On**.

On è l'impostazione predefinita e consigliata per questo proiettore. Quando viene selezionato **Off**, la funzione **Temperatura colore** non è disponibile.

Selezione della temperatura di colore

Le opzioni disponibili per le impostazioni della temperatura del colore* variano a seconda del tipo di segnale selezionato.

- 1. **T1:** Funziona alle temperature di colore più elevate e conferisce all'immagine una tonalità ancora più bluastra rispetto alle altre impostazioni.
- 2. **T2:** Conferisce al bianco una tonalità bluastra.
- 3. T3: Mantiene le colorazioni normali del bianco.
- T4: Conferisce al bianco una tonalità rossastra.

*Informazioni sulla temperatura del colore:

Numerose tonalità differenti vengono considerate "bianche" per vari motivi. Uno dei metodi di rappresentazione del colore bianco più comuni è la cosiddetta "temperatura di colore". Un colore bianco con una temperatura di colore bassa assume una tonalità rossastra. Un colore bianco con una temperatura di colore alta assume una tonalità bluastra.

Gestione colori 3D

In molti tipi di installazione, come ad esempio lezioni, meeting, o salotto dove la luce rimane spenta, o in edifici dove le finestre esterne permettono alla luce solare di entrare nelle stanze, non è necessario eseguire la gestione colore.

La gestione del colore deve essere considerata solo in istallazioni permanenti con livelli di illuminazione controllati come ad esempio sale riunioni, sale per conferenze, ambienti domestici. La gestione del colore fornisce la regolazione del controllo della qualità del colore per consentire una riproduzione accurata del colore, come richiesto.

Una gestione del colore appropriata può essere realizzata solamente in condizioni di visualizzazione controllate e riproducibili. È necessario utilizzare un colorimetro (misuratore del colore della luce), e provvedere una serie di immagini sorgente adatte per misurare la riproduzione del colore. Questi strumenti non sono forniti con il proiettore, inoltre, il fornitore del proiettore deve essere in grado di fornire una guida adatta, o un installatore professionale.

Per la regolazione, Gestione colore è dotato di sei impostazioni (RGBCMY) dei colori. Quando viene selezionato il colore, è possibile regolare indipendentemente l'intervallo e la saturazione del colore in relazione alle proprie preferenze.

Se è stato acquistato un disco test contenente vari modelli di colore di prova che può essere usato per provare la presentazione del colore su monitor, TV, proiettori, ecc. È possibile proiettare qualsiasi immagine dal disco sullo schermo e accedere al menu **Gestione colori 3D** per eseguire le regolazioni.

Per regolare le impostazioni:

- 1. Andare al menu **IMMAGINE** e evidenziare **Gestione colori 3D**.
- Premere MODE/ENTER sul proiettore o sul telecomando, viene visualizzata la pagina Gestione colori 3D.


- Evidenziare Colori primari e premere ◀/▶ per selezionare un colore tra Rosso, Giallo, Verde, Ciano, Blu, o Magenta.
- Premere ▼ per evidenziare Tonalità e premere ◀ / ▶ per selezionare lintervallo.
 Aumenti nella gamma comprendono colori composti da proporzioni variabili dei due colori adiacenti.

Fare riferimento all'illustrazione sulla destra per vedere come i colori si relazionano tra di loro

Ad esempio, se si seleziona Rosso e si imposta l'intervallo su 0, nell'immagine proiettata viene selezionato solamente il rosso puro. Aumentando l'intervallo verrà incluso il rosso vicino al giallo e rosso vicino al magenta.

 Premere ▼ per evidenziare Saturazione e regolare il valore premendo ◀ /►. Ogni regolazione apportata si rifletterà immediatamente sull'immagine.

Ad esempio, se si seleziona Rosso e si imposta l'intervallo su 0, solamente la saturazione del rosso puro avrà effetto.




- Saturazione è la quantità di colore presente nellimmagine video. Impostando un valore più basso si ottengono colori meno saturi; impostando "0" l'immagine viene visualizzata in bianco e nero. Se la saturazione è troppo alta, i colori dell'immagine saranno molto forti e ciò renderà l'immagine poco realistica.
 - Premere ▼ per evidenziare Guadagno e regolare il valore premendo ◀ /►. Ciò avrà
 effetto sul livello di contrasto selezionato per il colore primario. Ogni regolazione
 apportata si rifletterà immediatamente sull'immagine.
 - 7. Ripetere le operazioni da 3 a 6 per eseguire la regolazione di altri colori.
 - 8. Assicurarsi di aver eseguito tutte le regolazioni desiderate.
 - 9. Premere **MENU/EXIT** per uscire salvando le impostazioni.

Impostazione del timer presentazione

Il timer presentazione può indicare il tempo di presentazione residuo sullo schermo per riuscire a gestire il tempo in modo ottimale nel corso di una presentazione. Seguire i passaggi descritti di seguito per utilizzare questa funzione:

- Premere TIMER SET UP sul telecomando o andare al menu CONFIGURAZ. SISTEMA: Di base > Timer presentazione e premere MODE/ENTER per visualizzare la pagina Timer presentazione.
- Evidenziare Intervallo timer e decidere l'intervallo di tempo premendo ◀/▶. La durata dell'intervallo può essere impostata da 1 a 5 minuti con incrementi da 1 minuto e da 5 a 240 minuti con incrementi da 5 minuti.





 Premere ▼ per evidenziare Visualizza timer e scegliere se si desidera visualizzare lintervallo sullo schermo premendo ◀/▶.

Selezione	Descrizione
Sempre	Consente di visualizzare il timer sullo schermo per l'intera durata della presentazione.
1 min/2 min/3 min	Consente di visualizzare il timer sullo schermo negli ultimi 1/2/3 minuti.
Mai	Consente di nascondere il timer per l'intera durata della presentazione.

Premere ▼ per evidenziare Posizione timer e impostare la posizione premendo
 ✓ / ►.

In alto a sinistra \rightarrow In basso a sinistra \rightarrow In alto a destra \rightarrow In basso a destra

 Premere ▼ per evidenziare Metodo conteggio timer e selezionare il metodo desiderato premendo ◀ / ▶.

Selezione	Descrizione
Avanti	Aumenta da 0 al tempo predefinito.
Indietro	Diminuisce dal tempo predefinito a 0.

- 6. Premere ▼ per evidenziare Promemoria audio e decidere se attivare il promemoria acustico premendo ◀ /▶. Se si seleziona On un doppio bip verrà emesso durante gli ultimi 30 secondi di conteggio in qualsiasi modalità, ed un triplo bip verrà emesso quando il timer è terminato.
- Per attivare il timer presentazione, premere ▼ e premere ◀ / ▶ per evidenziare On e premere MODE/ENTER.
- 8. Viene visualizzato un messaggio di conferma. Evidenziare Sì e premere MODE/ENTER sul proiettore o sul telecomando per confermare. Vedrete il messaggio "Timer attivo" apparire sullo schermo. Il timer inizia il conteggio una volta attivato.

Per annullare il timer eseguire le seguenti operazioni:

· Usando il telecomando

Premere **TIMER ON** e premere **◄** / **▶** per evidenziare **Off** e premere **MODE/ENTER**.

- Usando il menu OSD
- Andare al menu CONFIGURAZ. SISTEMA: Di base > Timer presentazione ed evidenziare Off. Premere MODE/ENTER. Appare un messaggio di conferma.
- 2. Evidenziare Sì quindi premere MODE/ENTER per confermare. Vedrete il messaggio "Timer disattivo" apparire sullo schermo.

Come usare il tasto TIMER ON?

TIMER ON È un tasto multifunzione.

- Se il timer di presentazione non è attivo, premendo questo tasto viene visualizzato un messaggio di conferma. A questo punto, è possibile attivare il timer seguendo le istruzioni su schermo.
- Se il timer di presentazione non è attivo, premendo questo tasto viene visualizzato un messaggio di conferma. A questo punto, è possibile riavviare, far proseguire o disattivare il timer seguendo le istruzioni su schermo.



Blocco dell'immagine

Premere **FREEZE** sul telecomando per bloccare l'immagine. La parola "**FREEZE**" verrà visualizzata nell'angolo superiore sinistro dello schermo. Per disattivare la funzione, premere un tasto qualsiasi sul proiettore o sul telecomando.

Anche se l'immagine è bloccata sullo schermo, le immagini scorrono sul video o su un altro dispositivo. Se i dispositivi collegati dispongono di output audio, è possibile ascoltare il suono anche se l'immagine è ferma.





Immagine nascosta

Per ottenere la completa attenzione del pubblico, è possibile utilizzare il tasto **BLANK** sul proiettore o sul telecomando per nascondere l'immagine. Quando l'immagine è nascosta, nell'angolo dello schermo viene visualizzato il termine "**BLANK**". Se questa funzione è attiva con un ingresso audio collegato, viene comunque emesso il segnale audio.

È possibile impostare il tempo di schermo vuoto nel menu CONFIGURAZ. SISTEMA: Di base > Timer inattività perché il proiettore ritorni automaticamente all'immagine dopo un intervallo di tempo in cui non si agisce sullo schermo vuoto. È possibile impostare un intervallo compreso tra 5 e 30 minuti, con incrementi di 5 minuti.

Se gli intervalli di tempo predefiniti non sono disponibili per la personalizzazione, selezionare **Disattiva**.

Sia che **Timer inattività** sia attivo o meno, è possibile premere molti dei tasti del proiettore o del telecomando per ripristinare l'immagine.






Non bloccare l'obiettivo di proiezione con oggetti durante il funzionamento del proiettore per evitare il rischio che gli oggetti si surriscaldino e si deformino o che si sviluppino incendi.

Utilizzo della funzione FAQ

Nel menu **INFORMAZIONI** sono disponibili informazioni relative a come risolvere problemi che riguardano la qualità dell'immagine, l'installazione, l'uso delle funzioni speciali e l'assistenza.

Visualizzare le FAQ:

- Premere ◀ / ② sul proiettore o sul telecomando o premere MENU/EXIT per aprire il menu OSD e premere ◀ / ▶ per evidenziare il menu INFORMAZIONI.
- Premere ▼ per selezionare FAQ Immagini e Installazione o FAO - Funzioni e Servizi.
- Premere MODE/ENTER.
- Premere ▲ / ▼ per selezionare il problema e premere MODE/ENTER per le possibili soluzioni.
- 5. Per uscire da menu OSD, premere **MENU/EXIT**.




Blocco dei tasti di comando

Con i tasti di comando del proiettore bloccati, è possibile evitare che le impostazioni vengano cambiate accidentalemente (ad esempio da parte dei bambini). Quando **Blocco tasti pannello** è su on, nessun tasto del proiettore funziona ad eccezione di

(l) Alimentazione.

- Premere ►/n sul proiettore o sul telecomando o andare al menu CONFIGURAZ. SISTEMA: Di base > Blocco tasti pannello, e selezionare On premendo ◄/► sul proiettore o sul telecomando. Appare un messaggio di conferma.
- Evidenziare Sì quindi premere MODE/ENTER per confermare.



Per sbloccare i tasti, tenere premuto ▶ / 🐧 sul pannello di controllo o sul telecomando per 3 secondi.

È anche possibile utilizzare il telecomando per accedere al menu **CONFIGURAZ. SISTEMA: Di base > Blocco tasti pannello** e premere ◀ / ▶ per selezionare **Off**.

- I tasti sul telecomando sono utilizzabili se la funzione di blocco dei tasti del pannello di controllo è abilitata.
 - Se si preme () Alimentazione per spegnere il proiettore senza disabilitare la funzione di blocco dei tasti, il proiettore permane nello stato bloccato alla successiva accensione.

Funzionamento del proiettore ad altitudini elevate.

Si consiglia di utilizzare **Modalità altitudine elevata** quando l'ambiente è a 1500 m-3000 m sul lilvello del mare, e la temperatura è compresa tra 0°C-35°C.



/I\ Non utilizzare Modalità altitudine elevata se il proiettore viene usato in ambienti fra 0 m e 1500 m e temperature fra 0°C e 35°C. Il proiettore verrà raffreddato eccessivamente se si imposta questa modalità in tali condizioni.

Per attivare Modalità altitudine elevata:

- Premere **MENU/EXIT** quindi premere **◄/▶** finché non viene evidenziato il menu 1. CONFIGURAZ. SISTEMA: Avanzata.
- 2. Premere ▼ per evidenziare **Modalità altitudine elevata** e premere ◀ / ▶ per selezionare **On**. Appare un messaggio di conferma.
- Evidenziare Sì quindi premere MODE/ENTER.

Quando si utilizza il proiettore in "Modalità altitudine elevata", il livello di rumore può aumentare poiché la ventola funziona a maggiore velocità per migliorare il sistema di raffreddamento e le prestazioni generali.

Se si utilizza il proiettore in condizioni estreme diverse da quelle descritte sopra, il sistema potrebbe spegnersi automaticamente per evitare che il proiettore si surriscaldi. In questi casi, è necessario passare alla modalità Altitudine elevata per ovviare a questi fenomeni. Tuttavia, il proiettore non è adatto al funzionamento in qualsiasi condizione estrema.

Regolazione dell'audio

Le regolazioni apportate all'audio hanno effetto sugli altoparlanti del proiettore. Assicurarsi di avere un collegamento corretto con l'ingresso audio del proiettore. Vedere "Collegamento" a pagina 19 per conoscere come collegare lingresso audio.

Disattivazione dell'audio

Per disattivare temporaneamente l'audio:

- Premere **MENU/EXIT** quindi premere **◄/▶** finché non viene evidenziato il menu CONFIGURAZ, SISTEMA: Avanzata.
- 2. Premere ▼ per evidenziare Impostazioni audio e premere MODE/ENTER. Viene visualizzata la pagina **Impostazioni audio**.
- 3. Evidenziare **Mute** e premere $\blacktriangleleft/\triangleright$ per selezionare **On**.

Regolazione del livello dell'audio


Per regolare il livello dell'audio, premere **VOLUME +/-** sul telecomando,

- 1. Ripetere le operazioni 1-2.
- 2. Premere ▼ per evidenziare **Volume** e premere ◀/▶ per selezionare il livello desiderato.

Disattivare Tono on/off

Per disattivare il segnale acustico:

- Ripetere le operazioni 1-2.
- 2. Premere **▼** per evidenziare **Tono on/off** e premere **◄**/**▶** per selezionare Off.






Personalizzazione della schermata menu del proiettore

È possibile impostare i menu OSD (On-Screen Display) in base alle proprie preferenze. Le seguenti impostazioni non influiscono sulle impostazioni di proiezione, sul funzionamento o sulle prestazioni.

- Tempo visualizz. menu nel menu CONFIGURAZ. SISTEMA: Di base > Impostazioni Menu consente di impostare il tempo in cui il menu OSD resta attivo dopo l'ultima pressione di un tasto. È possibile impostare un intervallo compreso tra 5 e 30 secondi, con incrementi di 5 secondi. Utilizzare ◀/▶ per selezionare l'intervallo adatto.
- Posizione menu nel menu CONFIGURAZ. SISTEMA: Di base > Impostazioni Menu consente di impostare la posizione del menu OSD in 5 posizioni diverse. Utilizzare
 ✓ / ▶ per selezionare la posizione desiderata.
- Lingua nel menu CONFIGURAZ. SISTEMA: Di base imposta la vostra lingua per i menu OSD (On-Screen). Utilizzare ◀/▶ per selezionare la lingua desiderata.
- Schermata d'avvio nel menu CONFIGURAZ. SISTEMA: Di base imposta la schermata di avvio preferita che verrà visualizzata durante l'avvio del proiettore. Utilizzare ◀/▶ per selezionare una schermata.

Controllo del proiettore tramite un ambiente Lan

Impostazioni controllo Lan consente di gestire il proiettore da un computer utilizzando un browser per Internet quando il computer e il proiettore sono collegati in modo corretto alla stessa rete locale.



Configurazione delle Impostazioni controllo Lan

Se ci si trova in ambiente DHCP:

- Prendere un caco RJ45 e collegare una estremità al jack di ingresso LAN RJ45 LAN del proiettore e l'altra estremità alla porta RJ45.
- Premere MENU/EXIT quindi premere ◀/▶ finché non viene evidenziato il menu CONFIGURAZ. SISTEMA: Avanzata.
- Premere ▼ per evidenziare Impostazioni controllo Lan e premere MODE/ENTER.
 Viene visualizzata la pagina Impostazioni controllo Lan.
- 4. Premere ▼ per evidenziare **Controllo da** e premere ◀/▶ per selezionare **RJ45**.
- 5. Premere **▼** per evidenziare **DHCP** e premere **◄**/**▶** per selezionare **On**.
- 6. Premere **▼** per evidenziare **Applica** e premere **MODE/ENTER**.
- Accedere nuovamente alla pagina Impostazioni controllo Lan. Verranno visualizzate le impostazioni Indirizzo IP proiettore, Subnet Mask, Gateway predefinito, e Server DNS. Annotare l'indirizzo IP visualizzato nella riga Indirizzo IP proiettore.

F Se Indirizzo IP proiettore non viene ancora visualizzato, contattare l'amministratore ITS.

Se ci si trova in ambiente non DHCP:

- 1. Ripetere le operazioni 1-4.
- Premere ▼ per evidenziare DHCP e premere ◄/▶ per selezionare Off.
- Contattare l'amministratore ITS per le informazioni sulle impostazioni Indirizzo IP proiettore, Subnet Mask, Gateway predefinito, e Server DNS.
- 4. Premere ▼ per selezionare l'elemento da modificare e premere MODE/ENTER.
- 5. Premere **◄**/**▶** per spostare il cursore, quindi premere **▲**/**▼** per inserire il valore.
- Per salvare l'impostazione, premere MODE/ENTER. Per non salvare l'impostazione, premere MENU/EXIT.
- 7. Premere ▼ per evidenziare **Applica** e premere **MODE/ENTER**.

Controllo del proiettore da remoto tramite un browser per Internet

Una volta ricevuto l'indirizzo IP per il proiettore e il proiettore è acceso o in modalità standby, è possibile usare un qualsiasi computer presente nella stessa rete locale per controllare il proiettore.

 Inserire l'indirizzo del proiettore nella barra degli indirizzi del browser e fare clic su vai Go (Vai).




2. Si apre la pagina operazioni da rete remota. Questa pagina consente di utilizzare il proiettore come se si sta utilizzando il telecomando o il pannello di controllo sul proiettore.




- Questi pulsanti funzionano come quelli presenti nei menu OSD o sul telecomando. Vedere "2. Menu IMMAGINE" a pagina 51 e "Telecomando" a pagina 12 per ulteriori dettagli.
- Il pulsante Menu può anche essere utilizzato per tornare al menu OSD precedente, uscire e salvare le impostazioni del menu.
 - ii. Per cambiare la sorgente di ingresso, fare clic sul segnale desiderato.
- L'elenco sorgenti varia in relazione ai connettori disponibili sul proiettore. "HDMI 1" indica il segnale HDMI; "Video 1" indica il segnale Video; "S-Video 1" indica il segnale S-Video.

La pagina strumenti consente di gestire il proiettore, configurare le impostazioni per il controllo della Lan e l'accesso protetto per le operazioni da rete remota sul proiettore.




- È possibile assegnare un nome al proiettore, tenere traccia della sua posizione e della persona che lo sta utilizzando.
- ii. È possibile regolare le Impostazioni controllo Lan.
- iii. Una volta eseguite le impostazioni, l'accesso alle operazioni da rete remota sul proiettore viene protetto da password.
- iv. Una volta eseguite le impostazioni, l'accesso alla pagina strumenti viene protetto da password.
- 🕝 Una volta eseguite le regolazioni, premere il pulsante Invia per salvare i dati nel proiettore.
 - v. Premere Exit (Esci) per tornare alla pagina operazioni da rete remota.
 La pagina informazioni visualizza le informazioni e lo stato del proiettore.



Per ulteriori informazioni, visitare http://www.crestron.com. Se si è un amministratore IT e si desidera gestire più dispositivi tramite una sola interfaccia, è possibile scaricare Crestron Roomview su www.crestron.com/getroomview.

Spegnimento del proiettore

- Premere nuovamente POWER. POWER (spia alimentazione) lampeggia in arancione, la lampada di proiezione si spegne mentre le ventole continuano a girare per circa
 secondi per raffreddare il proiettore.



Per evitare che la lampada possa danneggiarsi, durante il processo di raffreddamento il proiettore non risponde a nessun comando.

Rendere più breve il tempo di raffreddamento, è possibile attivare la funzione Raffreddamento rapido. Per ulteriori informazioni, vedere "Raffreddamento rapido" a pagina 54.

 Una volta terminato il processo di raffreddamento, viene emesso un "segnale acustico di spegnimento".
 POWER (spia alimentazione) è a luce fissa arancione e le ventole si fermano. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.



• Per disattivare il segnale acustico, vedere "Disattivare Tono on/off" a pagina 42.

 Se il proiettore non viene spento correttamente, le ventole gireranno per alcuni minuti per raffreddare il proiettore e proteggere la lampada al successivo riavvio.
 Premere nuovamente (b) Alimentazione per avviare il proiettore dopo che le ventole si sono arrestate e POWER (spia alimentazione) diventa arancione.

Funzionamento dei menu

Menu

I menu dell'OSD (On-Screen Display) variano a seconda del tipo di segnale selezionato e il modello di proiettore che si sta usando.

Menu principale	Sottomenu		Opzioni
	Colore parete		Off/Giallo chiaro/Rosa/ Verde chiaro/Blu/Lavagna
	Rapporto		Auto/Reale/4:3/16:9
4	Correz trapez a	uto	
1.	Trapezio		
DISPLAY	Posizione		
	Fase		
	Dimens orizzon	ıtali	
	Zoom digitale		
	Picture mode	Dinamico/Preser Uten 1/Uten 2	ntazione/sRGB/Cinema/
	Modalità riferimento	Dinamico/Preser	ntazione/sRGB/Cinema
	Luminosità		
	Contrasto		
	Colori		
2.	Tinta		
IMMAGINE	Nitidezza		
	Brilliant Color		On/Off
	Temperatura co	olore	T1/T2/T3/T4
		Colori primari	R/G/B/C/M/Y
	Gestione colori 3D	Tonalità	
		Saturazione	
		Guadagno	
	Salva impostaz	ioni	
3. SORGENTE	Ricerca automa		On/Off
3. SONGLIVIE	Trasf. Spazio co	olore	Auto/RGB/YUV
		Intervallo timer	1~240 min.
		Visualizza timer	Sempre/1 min/2 min/3 min/Mai
4			In alto a sinistra/In basso a
4.	Timer	Posizione timer	
CONFIGURAZ.	presentazione		In basso a destra
SISTEMA: Di base	p. 300110210110	Metodo conteggio timer	Indietro/Avanti
		Promemoria audio	On/Off
		On/Off	

Menu principale	Sottomenu	l	Opzioni
	Lingua		English/Français/Deutsch Italiano/Español/Русский 繁體中文/简体中文/日本語/한국어/ Svenska/Nederlands/Türkçe/ Čeština/Português/ Ἰոս/Polski Magyar/ Български/ Hrvatski/ Română/ Suomi/ Norsk/ Dansk
			Anteriore tavolo/Posteriore
	Posizione pro	iettore	tavolo/Posteriore soffitto/
4.			Anteriore soffitto
••		Tempo visualizz.	5 sec/10 sec/15 sec/20 sec/
CONFIGURAZ.	Impostazioni	menu	25 sec/30 sec
SISTEMA: Di	Menu		Al centro/In alto a sinistra/
base	Wichia	Posizione menu	In alto a destra/In basso a
			destra/In basso a sinistra
	Auto speanin	nento	Disattiva/5 min/10 min/15 min/
	Auto spegnimento		20 min/25 min/30 min
	Timer inattivi	ià.	Disattiva/5 min/10 min/15 min/
	Timer mattivita		20 min/25 min/30 min
	Blocco tasti pannello		On/Off
	Timer pausa		Disattiva/30 min/1 ora/2 ora/
			3 ora/4 ora/8 ora/12 ora
	Schermata d'	avvio	Nero/Blu/BenQ
	Raffreddame	nto rapido	On/Off
	Modalità altitu	udine elevata	On/Off
	Impostazioni audio	Mute	On/Off
		Volume	
	auuio	Tono on/off	On/Off
5.	Uscita quando il monitor è in standby		On/Off
CONFIGURAZ.		Modalità	Normala/Bionarmia
SISTEMA:	Impostazioni	Lampada	Normale/Risparmio
Avanzata	lampada	Ripristina timer la	ampada
,		Ore equivalente la	ampada
	Impostaz.		
	protezione	Blocco accension	
			2400/4800/9600/14400/19200/
	Baud rate		38400/57600/115200
	Test formato		On/Off

Menu principale	Sottomenu		Opzioni
	Sottotitoli chiusi	Attiva sottotitoli chiusi	On/Off
		Versione sottotitoli	CC1/CC2/CC3/CC4
5.		Controllo da	RJ45/RS232
CONFIGURAZ.		DHCP	On/Off
SISTEMA:		Indirizzo IP proie	ettore
Avanzata	Impostazioni controllo Lan	Subnet Mask	
		Gateway predefi	nito
		Server DNS	
		Applica	
	Riprist. tutte imp.		
	FAQ - Immagin	i e Installazione	
	FAQ - Funzioni e Servizi		
6. INFORMAZI- ONI	Stato corrente	del sistema	 Sorgente Picture mode Risoluzione Sistema di colore Ore equivalente lampada Versione firmware

Tenere presente che le voci di menu sono disponibili quando il proiettore rileva almeno un segnale di input. Se non ci sono apparecchiature collegate al proiettore o non viene rilevato alcun segnale è possibile accedere solo ad alcune voci di menu.

I valori di default riportati nel presente manuale, specialmente alle pag. 51-56, hanno solo valore di riferimento. Questi valori possono variare da quelli del proiettore a causa del continuo miglioramento dei prodotti.

Descrizione dei menu

(imp	Funzione ostazione di default/ valore)	Descrizione	
	Colore parete (Off)	Consente di correggere il colore dell'immagine proiettata se la superficie di proiezione non è bianca. Per ulteriori informazioni, vedere "Utilizzo del Colore parete" a pagina 35.	
	Rapporto (Auto)	Per impostare le proporzioni dell'immagine è necessario selezionare quattro opzioni che dipendono dalla sorgente del segnale di input. Per ulteriori informazioni, vedere "Selezione del rapporto" a pagina 33.	
	Correz trapez auto (On)	Corregge automaticamente la distorsione trapezoidale dell'immagine. Per ulteriori informazioni, vedere "Correzione della distorsione trapezoidale" a pagina 30.	
	Trapezio (0)	Corregge la distorsione trapezoidale dell'immagine. Per ulteriori informazioni, vedere "Correzione della distorsione trapezoidale" a pagina 30.	
1. Menu DISPLAY	Posizione (0)	Consente di visualizzare la pagina di regolazione della posizione. Per spostare l'immagine proiettata, utilizzare i tasti freccia. I valori visualizzati nella parte inferiore della pagina cambiano ogni volta che viene premuto un tasto, fino a raggiungere il valore massimo o minimo.	
ξ		Questa funzione è disponibile solo quando viene selezionato un segnale da PC (RGB analogico).	
~	Fase (varia in base al segnale di input selezionato)	Regola la fase di clock per ridurre la distorsione dell'immagine. Questa funzione è disponibile solo quando viene selezionato un segnale da PC (RGB analogico).	
	Dimens	Regola la dimensione orizzontale dell'immagine.	
	orizzontali (0)	Questa funzione è disponibile solo quando viene selezionato un segnale da PC (RGB analogico).	
	Zoom digitale (1.0X)	Consente di aumentare o ridurre le dimensioni dell'immagine proiettata. Per ulteriori informazioni, vedere "Ingrandire e cercare dettagli" a pagina 32.	
2.	Picture mode (Presentazione)	Le modalità applicazioni predefinite consentono di ottimizzare l'impostazione dell'immagine del proiettore per adattarla al tipo di programma in uso. Per ulteriori informazioni, vedere "Selezione di una modalità immagine" a pagina 35.	
2. Menu IMMAGINE	Modalità riferimento (Dinamico)	Consente di selezionare la modalità di applicazione più adatta alle proprie esigenze di qualità dell'immagine e consente di regolare ulteriormente l'immagine a seconda delle selezioni elencate in basso. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazione della modalità Uten 1/ Uten 2" a pagina 36.	
AGINE	Luminosità (50)	Regola la luminosità dell'immagine. Per ulteriori informazioni, vedere "Regolazione Luminosità" a pagina 36.	
111	Contrasto (0)	Regola il grado di differenza tra l'intensità e la luminosità dell'immagine. Per ulteriori informazioni, vedere "Regolazione Contrasto" a pagina 36.	

(imp	Funzione ostazione di default/ valore)	Descrizione
	Colori (0)	Regola il livello di saturazione del colore, ovvero la quantità di ciascun colore in un'immagine video. Per ulteriori informazioni, vedere "Regolazione Colori" a pagina 36. Questa funzione è disponibile solo quando viene selezionato un segnale Video o S-Video ed il formato del sistema è NTSC o PAL.
N	Tinta (0)	Consente di regolare i toni dei colori rosso e verde dell'immagine. Per ulteriori informazioni, vedere "Regolazione Tinta" a pagina 36. Questa funzione è disponibile solo quando viene selezionato un segnale Video o S-Video ed il formato del sistema è NTSC.
2. Menu IMMAGINE	Nitidezza (15)	Regola l'immagine in modo che appaia più o meno nitida. Per ulteriori informazioni, vedere "Regolazione Nitidezza" a pagina 36. Questa funzione è disponibile solo quando viene selezionato un segnale Video o S-Video ed il formato del sistema è NTSC o PAL.
MMA	Brilliant Color (On)	Per ulteriori informazioni, vedere "Regolazione Brilliant Color" a pagina 37.
GINE	Temperatura colore (varia in base al segnale di input selezionato)	Sono disponibili quattro impostazioni di temperatura colore. Per ulteriori informazioni, vedere "Selezione della temperatura di colore" a pagina 37.
	Gestione colori 3D	Per ulteriori informazioni, vedere "Gestione colori 3D" a pagina 37.
	Salva impostazioni	Salvare le impostazioni adottate per la modalità Uten 1 o Uten 2 .
3. Menu	Ricerca automatica veloce (On)	Per ulteriori informazioni, vedere "Commutazione del segnale di input" a pagina 31.
3. Menu SORGENTE	Trasf. Spazio colore (varia in base al segnale di input selezionato)	Per ulteriori informazioni, vedere "Modifica dello spazio colore" a pagina 31.

(impo	Funzione ostazione di default/ valore)	Descrizione
	Timer presentazione (Off)	Fornisce un promemoria per terminare la presentazione entro un determinato periodo di tempo. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazione del timer presentazione" a pagina 38.
	Lingua (English)	Consente di impostare la lingua desiderata per i menu OSD (On-Screen Display). Per ulteriori informazioni, vedere "Uso dei menu" a pagina 27.
4. Mer	Posizione proiettore (Anteriore tavolo)	Il proiettore può essere installato sul soffitto, dietro uno schermo o con uno o più specchi. Per ulteriori informazioni, vedere "Scelta della posizione" a pagina 15.
Menu CONFIGURAZ. SISTEMA: Di base	Impostazioni Menu	Tempo visualizz. menu (15 sec) Consente di impostare il tempo in cui l'OSD rimane attivo da quando viene premuto il tasto. L'intervallo è compreso tra 5 e 30 secondi, con incrementi di 5 secondi.
URAZ		Posizione menu (Centro) Consente di impostare la posizione del menu OSD (On-Screen Display).
Z. SISTEI	Auto spegnimento (Disattiva)	Consente di spegnere automaticamente il proiettore se non si rileva alcun segnale di input dopo un intervallo di tempo prestabilito. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostando Auto spegnimento" a pagina 58.
MA: Di b	Timer inattività (Disattiva)	Consente di impostare il tempo di attesa dell'immagine quando è azionata la funzione di inattività. Una volta trascorso questo intervallo di tempo, viene nuovamente visualizzata l'immagine. Per ulteriori informazioni, vedere "Immagine nascosta" a pagina 40.
as	Blocco tasti	Consente di attivare o disattivare le funzioni dei tasti del pannello ad
Ф	pannello (Off)	eccezione di (b) Alimentazione sul proiettore e i tasti sul telecomando. Per ulteriori informazioni, vedere "Blocco dei tasti di comando" a pagina 41.
	Timer pausa (Disattiva)	Imposta il timer per lo spegnimento automatico. Il timer può essere impostato con un valore fra 30 minuti e 12 ore.
	Schermata d'avvio (Logo BenQ)	Consente di selezionare il logo da visualizzare sullo schermo all'accensione del proiettore. Sono disponibili le seguenti opzioni: logo BenQ, schermata nera, schermata blu.

Funzione (impostazione di default/valore)		Descrizione	
		Descrizione	
	Raffredda- mento rapido (On)	Consente di attivare e disattivare la funzione di raffreddamento rapido. Selezionando On si attiva la funzione e l'intervallo di raffreddamento del proiettore sarà inferiore di 30 secondi rispetto alla durata standard di 90 secondi.	
	Modalità altitudine elevata (Off)	Questa modalità consente il funzionamento ad altitudini elevate. Per ulteriori informazioni, vedere "Funzionamento del proiettore ad altitudini elevate." a pagina 42.	
5	Impostazioni	Mute (Off) Volume (5)	
Me	audio	Tono on/off (On)	
Ľ		Per ulteriori informazioni, vedere "Regolazione dell'audio" a pagina 42.	
5. Menu CONFIGURAZ. SISTEMA: Avanzata	Uscita quando il monitor è in	Selezionando On si attiva la funzione. Il proiettore è in grado di inviare un segnale VGA quando è in modalità standby e il jack COMPUTER 1 è collegato correttamente al dispositivo. Vedere "Collegamento di un monitor" a pagina 20 per conoscere come eseguire il collegamento.	
JRA	standby (Off)	Attivando questa funzione aumenta sensibilmente il consumo di energia.	
Ņ	Impostazioni Iampada	Modalità Lampada (Normale)	
SIST		Per ulteriori informazioni, vedere "Impostare Modalità Lampada su Risparmio" a pagina 58.	
Ē		Ripristina timer lampada	
1A: /		Per ulteriori informazioni, vedere "Ripristino del timer della lampada" a pagina 62.	
Va		Ore equivalente lampada	
nzata		Per ulteriori informazioni su come calcolare il tempo di utilizzo totale della lampada, vedere "Visualizzazione delle ore di utilizzo della lampada" a pagina 58.	
		Modifica password	
	Impostaz.	Viene richiesto di inserire la password corrente prima di inserirne una nuova. Per ulteriori informazioni, vedere "Utilizzo della funzione di	
	protezione	protezione mediante password" a pagina 28.	
	ļ	Blocco accensione (Off) Per ulteriori informazioni, vedere "Utilizzo della funzione di protezione mediante password" a pagina 28.	
	Baud rate (115200)	Seleziona un baud rate identico a quello delcomputer in modo da poter collegare i proiettore utilizzando un cavo RS-232 adfatto e e scaricare o aggiornare il firmware del proiettore. Questa funzione deve essere utilizzata solamente da personale qualificato.	

Funzione (impostazione di default/valore)		Descrizione	
	Test formato (Off)	Selezionando On si attiva la funzione e il proiettore visualizza la pagina di correzione del trapezio. Aiuta a regolare le dimensioni dell'immagine e la messa a fuoco e verifica che l'immagine sia proiettata senza distorsione.	
5. Menu CONFIGURAZ. SISTEMA: Avanzata	Sottotitoli chiusi	 Attiva sottotitoli chiusi (Off) Attivare la funzione selezionando On quando il segnale in ingresso selezionato contiene sottotitoli chiusi. Sottotitoli: Visualizzazione su schermo di dialoghi, commenti, e effetti sonori dei programmi TV e video che contengono sottotitoli chiusi (in genere indicati con "CC" nell'elenco programmi TV). Imposta il formato dello schermo su 4:3. Questa funzione non è disponibile quando il formato è "16:9" o "Reale". Versione sottotitoli (CC1) Selezionare la modalità sottotitoli chiusi preferita. Per visualizzare i sottotitoli, selezionare CC1, CC2, CC3, o CC4 (CC1 visualizza i sottotitoli nella lingua principale della propria zona). 	
SISTEMA: Avanzata	Impostazioni controllo Lan	Controllo da (RS232) DHCP (On) Indirizzo IP proiettore Subnet Mask Gateway predefinito Server DNS Applica Per ulteriori informazioni, vedere "Controllo del proiettore tramite un ambiente Lan" a pagina 44.	
	Riprist. tutte imp.	Ripristina tutte le impostazioni sui valori predefiniti. Vengono mantenute tutte le seguenti impostazioni: Posizione, Fase, Dimens orizzontali, Uten 1, Uten 2, Trasf. Spazio colore, Lingua, Posizione proiettore, Modalità altitudine elevata, Impostaz. protezione e Baud rate.	

,	Funzione mpostazione di default/valore)	Descrizione
	FAQ - Immagini e Installazione	Consente di visualizzare possibili soluzioni ai problemi che possono
6. N	FAQ - Funzioni e Servizi	verificarsi.
Menu INFORMAZIONI	Stato corrente del sistema	Sorgente Visualizza l'origine del segnale corrente. Picture mode Visualizza la modalità selezionata nel menu IMMAGINE. Risoluzione Indica la risoluzione originale del segnale di input. Sistema di colore Visualizza il formato di ingresso del sistema: NTSC, PAL, SECAM, o RGB. Ore equivalente lampada Visualizza il numero di ore in cui la lampada è stata utilizzata. Versione firmware Mostra la versione firmware del proiettore.

Manutenzione

Manutenzione del proiettore

Il proiettore richiede poche operazioni di manutenzione. L'unico intervento da eseguire regolarmente è la pulizia dell'obiettivo e della scocca.

Non rimuovere i componenti del proiettore, a eccezione della lampada. Per la sostituzione di parti diverse dalla lampada, contattare il rivenditore.

Pulizia dell'obiettivo


Pulire l'obiettivo ogni volta che vi si deposita dello sporco o della polvere.

- Rimuovere la polvere utilizzando una bomboletta di aria compressa.
- Per rimuovere lo sporco o eventuali macchie, utilizzare un panno specifico per la pulizia delle lenti o inumidire un panno morbido con un detergente per lenti e pulire delicatamente la superficie dell'obiettivo.
- Non usare mani panni abrasivi, solventi alcalini/acidi, polvere abrasiva o solventi spray, come ad esempio alcool, benzina, diluente o insetticida. L'uso di questi materiali o il contatto prolungato con materiale gommoso o vinilico può causare danni alla superficie del proiettore e alla scocca.

Pulizia della parte esterna del proiettore

Prima di pulire la parte esterna, spegnere il proiettore utilizzando la procedura di spegnimento appropriata descritta in "Spegnimento del proiettore" a pagina 47, quindi scollegare il cavo di alimentazione.

- Per rimuovere lo sporco o la polvere, utilizzare un panno morbido che non lascia residui.
- Per rimuovere lo sporco più resistente o eventuali macchie, inumidire un panno morbido con acqua e del detergente a PH neutro e passarlo sulle parti esterne.



Conservazione del proiettore

Se si prevede di non utilizzare il proiettore per un periodo di tempo prolungato, conservarlo secondo le istruzioni riportate di seguito:

- Assicurarsi che la temperatura e l'umidità del luogo di conservazione rientrino nei limiti indicati per il proiettore. Per informazioni su tali limiti, vedere "Specifiche tecniche" a pagina 65 o contattare il rivenditore.
- Ritrarre i piedini di regolazione.
- · Rimuovere le batterie dal telecomando.
- Riporre il proiettore nella confezione originale o in una confezione analoga.

Trasporto del proiettore

Si raccomanda di spedire il proiettore riponendolo nella confezione originale o in una analoga. Per trasportare il proiettore, utilizzare la scatola originale o la valigetta da trasporto morbida in dotazione.

Informazioni sulla lampada

Visualizzazione delle ore di utilizzo della lampada

Quando il proiettore è in funzione, il tempo di utilizzo della lampada espresso in ore viene calcolato automaticamente dal timer incorporato. Per calcolare le ore lampada equivalenti, seguire il metodo riportato di seguito:

Ore lampada totali (equivalenti)

= 1 (ore di utilizzo in modalità risparmio) + 3/2 (ore di utilizzo in modalità normale)

Vedere "Impostare Modalità Lampada su Risparmio" qui sotto per ulteriori informazioni sulla modalità Risparmio.

Per visualizzare le informazioni sulle ore di utilizzo della lampada:

- Premere MENU/EXIT quindi premere ◀/▶ per evidenziare il menu CONFIGURAZ. SISTEMA: Avanzata.
- Premere ▼ per evidenziare Impostazioni lampada e premere MODE/ENTER. Viene visualizzata la pagina Impostazioni lampada.
- 3. Nel menu verranno visualizzate le informazioni su **Ore equivalente lampada**.
- 4. Per uscire da menu, premere **MENU/EXIT**.

È anche possibile visualizzare queste impostazioni nel menu INFORMAZIONI.

Prolungare la vita della lampada

La lampada di proiezione è un oggetto di consumo che di norma ha una autonomia di 2000-3000 ore. Per rendere più lunga la durata della lampada, è possibile eseguire le seguenti impostazioni all'interno del menu OSD.

Impostare Modalità Lampada su Risparmio

Tramite la modalità **Risparmio** è possibile ridurre il rumore di sistema e il consumo energetico del 20%. Se si seleziona la modalità **Risparmio**, il livello di luminosità sarà inferiore e le immagini proiettate risulteranno più scure.

Impostando il proiettore in modalità **Risparmio** è possibile prolungare la durata di funzionamento della lampada. Per impostare la modalità **Risparmio**, andare al menu **CONFIGURAZ. SISTEMA: Avanzata** > **Impostazioni lampada** > **Modalità Lampada** e premere ◀/▶.

Impostando Auto spegnimento

Questa funzione consente di spegnere automaticamente il proiettore se non si rileva alcun segnale di input dopo un intervallo di tempo prestabilito per evitare il consumo della lampada.

Per impostare la modalità **Auto spegnimento**, andare al menu **CONFIGURAZ. SISTEMA: Di base** > **Auto spegnimento** e premere ◀/▶. È possibile impostare un intervallo compreso tra 5 e 30 minuti, con incrementi di 5 secondi. Se gli intervalli di tempo predefiniti non sono disponibili per la personalizzazione, selezionare **Disattiva**. Il proiettore non effettuerà lo spegnimento automatico per un dato intervallo di tempo.

Sostituzione della lampada

Quando l'**LAMP** (indicatore della lampada) si illumina in rosso o viene visualizzato un messaggio nel quale viene richiesto di sostituire la lampada, provvedere alla sostituzione o contattare il rivenditore. L'uso di una lampada usurata può causare malfunzionamenti e, in alcuni casi, rischi di esplosione della lampada stessa.

Andare su http://lamp.beng.com per la sostituzione della lampada.

/ LAMP (Spia lampada) e TEMP (Spia temperatura) si illuminano se la lampada diviene troppo calda. Spegnere il proiettore e lasciarlo raffreddare per 45 minuti. Se quando viene riattivata l'alimentazione, l'indicatore della lampada o quello della temperatura si riaccende, rivolgersi al locale rivenditore. Per ulteriori informazioni, vedere "Indicatori" a pagina 63.

I seguenti messaggi di avviso indicano che è necessario sostituire la lampada.


🕝 l sequenti messaggi di avviso sono solo di riferimento. Sequire le istruzioni su schermo per preparare e sostituire la lampada.

Stato	Messaggio
La lampada è stata utilizzata per 2500 ore. Installare una nuova lampada per prestazioni ottimali. Se il proiettore funziona generalmente in "Modalità risparmio" (vedere "Modalità Lampada (Normale)" a pagina 54), è possibile continuare a utilizzare il proiettore finché non viene visualizzato il messaggio di avviso relativo al funzionamento per 2950 ore.	Ordina lampada di ricambio Lampada > 2500 ore Ordina le lampade su lamp.benq.com
La lampada è stata utilizzata per 2950 ore. Installare una nuova lampada per evitare che il proiettore si spenga al termine del ciclo di vita della lampada.	Sostituire lampada a breve Lampada > 2950 ore Ordina le lampade su lamp.benq.com
La lampada è stata utilizzata per 3000 ore. A questo punto è necessario sostituire la lampada. La lampada è un oggetto di consumo. La luminosità della lampada diminuisce con l'uso. Si tratta di una condizione normale. È possibile sostituire la lampada in qualsiasi momento si noti una notevole diminuzione del livello di luminosità. Se la lampada non viene sostituita in anticipo, è necessario farlo dopo 3000 ore di uso.	Sostituire lampada ora Lampada > 3000 ore Vita utile della lampada superata Ordina le lampade su lamp.benq.com
È NECESSARIO sostituire la lampada prima di poter utilizzare il proiettore normalmente.	Vita utile della lampada terminata Sost. lamp. (Rif. man. utente) Riprist. timer lamp. Ordina le lampade su lamp.benq.com OK

Sostituzione della lampada



- Per ridurre il rischio di scossa elettrica, spegnere sempre il proiettore e scollegare il cavo di alimentazione prima di cambiare la lampada.
- Per evitare gravi ustioni, lasciare raffreddare il proiettore per almeno 45 minuti prima di sostituire la lampada.
- Per ridurre il rischio di lesioni alle dita e di danni ai componenti interni, rimuovere con attenzione i frammenti della lampada in caso di rottura.
- Per evitare lesioni alle mani e/o non compromettere la qualità dell'immagine, non toccare lo scomparto vuoto della lampada dopo averla rimossa.
- Questa lampada contiene mercurio. Per lo smaltimento della lampada, consultare le normative locali relative allo smaltimento di rifiuti pericolosi.
- Perché il proiettore assicuri prestazioni ottimali, si raccomanda di acquista una lampada per proiettori certificata per effettuare la sostituzione.
- Se la sostituzione della lampada viene eseguita quando il proiettore è montato capovolto sul soffitto, assicurarsi che non ci sia nessuno al di sotto della lampada per evitare possibili lesioni e danni agli occhi causati dalla lampada rotta.
- 1. Spegnere il proiettore e scollegarlo dalla presa di corrente. Se la lampada è calda, attendere circa 45 minuti per il raffreddamento per evitare di scottarsi.
- Allentare le viti che fissano il coperchio della lampada su entrambi i lati del proiettore fino ad allentare il coperchio.




3. Rimuovere il coperchio della lampada dal proiettore.



- Non accendere il proiettore se il coperchio della lampada è stato rimosso.
- Non mettete le dita fra la lampada e il proiettore. Gli spigoli taglienti all'interno del proiettore possono causare lesioni.




- 4. Rimuovere e smaltire la pellicola di protezione.
- 5. Scollegare il connettore della lampada dal proiettore come illustrato.
- 6. Allentare la vite di fissaggio del coperchio della lampada,




7. Sollevare la maniglia per posizionare il proiettore verticalmente. Utilizzare la maniglia per estrarre lentamente la lampada dal proiettore.



- Se la lampada viene estratta troppo velocemente, potrebbe rompersi e i frammenti di vetro potrebbero finire nel proiettore.
- Posizionare la lampada lontano dall'acqua, da materiali infiammabili e tenerla fuori dalla portata dei bambini.
- Non introdurre le mani nel proiettore dopo l'estrazione della lampada. Non toccare i componenti ottici interni onde evitare disomogeneità nei colori ed eventuali distorsioni delle immagini proiettate.
- 8. Come mostrato in figura, posizionare la lampada sul connettore nel proiettore, quindi ricollegare il connettore della lampada.







 Stringere la vite di fissaggio del coperchio della lampada.



- La vite allentata potrebbe rendere instabile il collegamento, con conseguente malfunzionamento del sistema.
- · Non stringere eccessivamente la vite.



- 10. Assicurarsi che la maniglia sia in posizione perfettamente piana e ben fissata.
- 11. Posizionare la nuova pellicola di protezione fornita con la nuova lampada.
- 12. Sostituire il coperchio della lampada sul proiettore.



13. Stringere le viti di fissaggio del coperchio della lampada.



- La vite allentata potrebbe rendere instabile il collegamento, con consequente malfunzionamento del sistema.
- Non stringere eccessivamente la vite.



Collegare l'alimentazione e accendere il proiettore.

/ Non accendere il proiettore se il coperchio della lampada è stato rimosso.

Ripristino del timer della lampada

Dopo la visualizzazione della schermata di avvio contenente il logo, aprire il menu OSD (On-Screen Display). Selezionare il menu CONFIGURAZ. SISTEMA: Avanzata > Impostazioni lampada. Premere MODE/ENTER. Viene visualizzata la pagina Impostazioni lampada. Evidenziare Ripristina timer lampada. Viene visualizzato un messaggio di avviso con la richiesta di ripristinare il timer della lampada. Evidenziare **Ripristina** e premere **MODE/ENTER**. Il timer della lampada viene ripristinato su "0".



Per evitare danni alla lampada, eseguire questa operazione solo in caso di sostituzione.

Indicatori

Luce			Stato e descrizione	
POWER	ТЕМР	LAMP		
	Eventi relativi all'alimentazione			
Arancione	Off	Off	Modalità standby.	
Verde Lampeg- giante	Off	Off	Accensione.	
Verde	Off	Off	Funzionamento normale.	
Arancione Lampeg- giante	Off	Off	 È necessario attendere 90 secondi prima che il proiettor si raffreddi poiché è stato spento senza che venisse eseguito il normale processo di raffreddamento. È necessario far raffreddare il proiettore per 90 secondi dopo lo spegnimento. Il proiettore si è spento automaticamente. Se si tenta di riavviare il proiettore, questo si spegnerà nuovamente. Contattare il rivenditore per l'assistenza. 	
Eventi relativi alla lampada				
Arancione Lampeg- giante	Off	Rosso	Il proiettore si è spento automaticamente. Se si tenta di riavviare il proiettore, questo si spegnerà nuovamente. Contattare il rivenditore per l'assistenza.	
Off	Off	Rosso	 È necessario attendere 90 secondi prima che il proiettore si raffreddi. Oppure Contattare il rivenditore per l'assistenza. 	
		Eventi	relativi alla temperatura	
Off	Rosso	Off		
Off	Rosso	Rosso		
Off	Rosso	Verde		
Off	Rosso	Arancione		
Rosso	Rosso	Rosso		
Rosso	Rosso	Verde		
Rosso	Rosso	Arancione	Il proiettore si spegne automaticamente.– Se si tenta di	
Verde	Rosso	Rosso	riavviare il proiettore, questo si spegnerà nuovamente.	
Verde	Rosso	Verde	Contattare il rivenditore per l'assistenza.	
Verde	Rosso	Arancione		
Arancione	Rosso	Rosso		
Arancione	Rosso	Verde		
Arancione	Rosso	Arancione		
Off	Verde	Rosso		
Off	Verde	Verde	•	

Risoluzione dei problemi

? Il proiettore non si accende

Causa	Soluzione	
Il proiettore non riceve alimentazione dall'apposito cavo.	Inserire il cavo di alimentazione nel jack alimentazione CA sul proiettore e nella presa di alimentazione. Se la presa di alimentazione è dotata di un interruttore, verificare che questo si trovi nella posizione di accensione.	
Si è tentato di accendere il proiettore	Attendere il completamento del processo di	
durante il processo di raffreddamento.	raffreddamento.	

? Nessuna immagine

Causa	Soluzione	
La sorgente video non è accesa o non è collegata correttamente.	Accendere la sorgente video e verificare che il cavo di segnale sia collegato correttamente.	
Il proiettore non è collegato correttamente al dispositivo del segnale di input.	Controllare il collegamento.	
Il segnale di input non è stato selezionato correttamente.	Selezionare il segnale di input corretto utilizzando il tasto SOURCE sul proiettore o sul telecomando.	
Il coperchio dell'obiettivo non è stato tolto.	Rimuovere il coperchio dell'obiettivo.	

? Immagine sfuocata

Causa	Soluzione	
La messa a fuoco dell'obiettivo di proiezione non è corretta.	Regolare la messa a fuoco dell'obiettivo mediante l'anello di messa a fuoco.	
Il proiettore e lo schermo non sono allineati correttamente.	Regolare l'angolo di proiezione, la direzione e l'altezza del proiettore se necessario.	
Il coperchio dell'obiettivo non è stato tolto.	Rimuovere il coperchio dell'obiettivo.	

? Il telecomando non funziona

Causa	Soluzione	
Le batterie sono esaurite.	Sostituire con batterie nuove.	
Un ostacolo è frapposto tra il telecomando e il proiettore.	Rimuovere l'ostacolo.	
La distanza dal proiettore è eccessiva.	Non posizionarsi a più di 8 metri (26 piedi) dal proiettore.	

② La password non è corretta

Causa	Soluzione	
I I a nassword e stata dimenticata	Per ulteriori informazioni, vedere "Procedura di richiamo della password" a pagina 29.	

Specifiche tecniche

Specifiche del proiettore

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Parte ottica

Risoluzione

1024 x 768 XGA

Sistema di visualizzazione

1-CHIP DMD

Numero/F dell'obiettivo

F = 2.59 - 2.92

Lampada

Lampada da 280 W

Parte elettrica

Alimentazione

CA 100–240V, 4,2 A, 50–60 Hz

(Automatico)

Consumo energetico

425 W (massimo); < 1 W (Standby)

Parte meccanica

Peso

6,9 lbs (3,1 Kg)

Terminali aoutput

Uscita RGB

D-Sub da 15-pin (femmina) x 1

Altoparlante

(Stereo) 2 watt x 2

Controllo

Controllo seriale RS-232

9 pin x 1

Controllo Lan

RJ45 x 1

Ricevitore infrarossi x 2

Trigger 12V x 1 (Massimo 1A)

Terminali di input

Input da computer

Input RGB

D-Sub da 15-pin (femmina) x 2

Input da segnale video

S-VIDEO

Porta mini DIN a 4 pin x 1

VIDEO

Jack RCA x 1

Input segnale SD/HDTV

Jack RCA analogico – component x 3 (tramite input RGB)

Digital - HDMI V1.3 x 1

Input segnale audio

Audio in

Cavo audio per PC x 1

Jack audio RCA (L/R) x 2

Requisiti ambientali

Temperatura operativa

0°C-40°C sul livello del mare

Umidità relativa operativa

10%–90% (senza condensa)

Altitudine operativa


0-1499 m a 0°C-35°C

1500-3000 m a 0°C-30°C

(con Modalità altitudine elevata)

Dimensioni

290 mm (L) x 94 mm (A) x 252 mm (P)



Installazione a soffitto




Tabella dei tempi

Frequenze supportate per ingressi PC

Risoluzione	Modalità	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza pixel (MHz)
720 x 400	720 x 400_70	70,087	31,469	28,3221
	VGA_60	59,940	31,469	25,175
640 x 480	VGA_72	72,809	37,861	31,500
040 X 400	VGA_75	75,000	37,500	31,500
	VGA_85	85,008	43,269	36,000
	SVGA_60	60,317	37,879	40,000
800 x 600	SVGA_72	72,188	48,077	50,000
000 X 000	SVGA_75	75,000	46,875	49,500
	SVGA_85	85,061	53,674	56,250
	XGA_60	60,004	48,363	65,000
1024 x 768	XGA_70	70,069	56,476	75,000
	XGA_75	75,029	60,023	78,750
	WXGA_60	59,810	49,702	83,500
1280 x 800	WXGA_75	74,934	62,795	106,5
	WXGA_85	84,88	71,554	122,5
4000 4004	SXGA_60	60,020	63,981	108,000
1280 x 1024	SXGA_75	75,025	79,976	135,000
1280 x 960	1280 x 960_60	60,000	60,000	108,000
1440 x 900	WXGA+_75	74,984	70,635	136,750
1600 x 1200	UXGA	60,000	75,000	162,000
640 x 480@67Hz	MAC13	66,667	35,000	30,240
832 x 624@75Hz	MAC16	74,546	49,722	57,280
1024 x 768@75Hz	MAC19	75,020	60,241	80,000
1152 x 870@75Hz	MAC21	75,060	68,680	100,000
1024 x 576@60Hz	Netbook_timing	60,000	35,820	46,996
1024 x 600@65Hz	Netbook_timing	64,995	41,467	51,419
640 x 480	640 x 480 120Hz	119,518	61,91	52,5
800 x 600	VESA DMT0D 120Hz	119,972	76,302	73,25
	800X600 120Hz	119,854	77,425	83
1024 x 768	VESA DMT14 120Hz	119,989	97,551	115,5

Intervallo supportato per ingresso HDMI (HDCP) – MP776

Risoluzione	Modalità	Frequenza	Frequenza	Frequenza pixel
		verticale (Hz)	orizzontale (kHz)	(MHz)
720 x 400	720 x 400_70	70,087	31,469	28,3221
	VGA_60	59,940	31,469	25,175
640 x 480	VGA_72	72,809	37,861	31,500
040 X 400	VGA_75	75,000	37,500	31,500
	VGA_85	85,008	43,269	36,000
	SVGA_60	60,317	37,879	40,000
800 x 600	SVGA_72	72,188	48,077	50,000
000 X 000	SVGA_75	75,000	46,875	49,500
	SVGA_85	85,061	53,674	56,250
	XGA_60	60,004	48,363	65,000
1024 x 768	XGA_70	70,069	56,476	75,000
1024 X 700	XGA_75	75,029	60,023	78,750
	XGA_85	84,997	68,667	94,500
1024 x 576	Netbook_timing	60,0	35,820	46,996
1024 x 600	Netbook_timing	64,995	41,467	51,419
	WXGA_60	59,810	49,702	83,500
1280 x 800	WXGA_75	84,880	71,554	122,500
	WXGA_85	74,934	62,795	106,500
	SXGA_60	60,020	63,981	108,000
1280 x 1024	SXGA_75	75,025	79,976	135,000
	SXGA_85	85,024	91,146	157,500
1280 x 960	1280 x 960_60	60,000	60,000	108,000
1200 X 900	1280 x 960_85	85,002	85,938	148,500
1440 x 900	WXGA+_60	59,887	55,935	106,500
1440 X 900	WXGA+_75	74,984	70,635	136,750
1400 x 1050	SXGA+_60	59,978	65,317	121,750
1600 x 1200	UXGA	60,000	75,000	162,000
640 x 480@67Hz	MAC13	66,667	35,000	30,240
832 x 624@75	MAC16	74,546	49,722	57,280
1024 x 768@75Hz	MAC19	75,020	60,241	80,000
1152 x 870@75Hz	MAC21	75,060	68,680	100,000
	480p	60,000	31,470	27,000
Video (HDCP)	576p	50,000	31,250	27,000
	720p_60	60,000	45,000	74,250
	720p_50	50,000	37,500	74,250
	1080i_60	60,000	33,750	74,250
	1080i_50	50,000	28,130	74,250
	1080p	60,000	67,500	148,500
	1080P	50,000	56,260	148,500

La visualizzazione di un segnale 1080i(1125i)@60Hz or 1080i(1125i)@50Hz può causare una leggera vibrazione dell'immagine.

Frequenze supportate per input Component-YPbPr

Formato segnale	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)
480i(525i)@60Hz	15,73	59,94
480p(525p)@60Hz	31,47	59,94
576i(625i)@50Hz	15,63	50,00
576p(625p)@50Hz	31,25	50,00
720p(750p)@60Hz	45,00	60,00
720p(750p)@50Hz	37,50	50,00
1080i(1125i)@60Hz	33,75	60,00
1080i(1125i)@50Hz	28,13	50,00
1080p@60Hz	67,50	60,00
1080p@50Hz	56,26	50,00

La visualizzazione di un segnale 1080i(1125i)@60Hz or 1080i(1125i)@50Hz può causare una leggera vibrazione dell'immagine.

Intervallo supportato per input Video e S-Video

Modalità video	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza sub-portante per il colore (MHz)
NTSC	15,73	60	3,58
PAL	15,63	50	4,43
SECAM	15,63	50	4,25 oppure 4,41
PAL-M	15,73	60	3,58
PAL-N	15,63	50	3,58
PAL-60	15,73	60	4,43
NTSC4.43	15,73	60	4,43

Garanzia e informazioni sul copyright

Garanzia limitata

BenQ garantisce questo prodotto contro qualsiasi difetto nei materiali e nella lavorazione, in condizioni normali di utilizzo e di conservazione.

Ad ogni richiesta di applicazione della garanzia, sarà necessario allegare una prova della data di acquisto. Nel caso questo prodotto si riveli difettoso entro il periodo coperto da garanzia, l'unico obbligo di BenQ e il rimedio esclusivo per l'utente sarà la sostituzione delle eventuali parti difettose (manodopera inclusa). Per ottenere assistenza in garanzia, avvisare immediatamente del difetto il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato.

IMPORTANTE: la garanzia di cui sopra sarà invalida in caso di utilizzo del prodotto diversamente da quanto indicato nelle istruzioni di BenQ, in particolar modo l'umidità ambientale deve essere compresa tra 10% e 90%, la temperatura tra 0°C e 35°C, l'altitudine deve essere inferiore a 4920 piedi ed è necessario evitare l'uso del proiettore in un ambiente polveroso. Oltre ai diritti legali specifici stabiliti dalla presente garanzia, l'utente può godere di altri diritti concessi dalla giurisdizione di appartenenza.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web support.BenQ.com.

Copyright

Copyright 2009 di BenQ Corporation. Tutti i diritti riservati. È severamente vietato riprodurre, trasmettere, trascrivere, memorizzare in un sistema di recupero o tradurre in qualsiasi lingua o linguaggio parti della presente pubblicazione, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, magnetico, ottico, chimico, manuale o altro, senza previa autorizzazione scritta da parte di BenQ Corporation.

Esclusione di responsabilità

BENQ Corporation non si assume alcuna responsabilità, esplicita o implicita, in merito al contenuto della presente pubblicazione e nega qualsiasi garanzia di commerciabilità o di utilizzo per scopi specifici. BenQ Corporation si riserva inoltre il diritto di rivedere la presente pubblicazione e di apportare di volta in volta modifiche alle informazioni ivi contenute senza l'obbligo di notificare ad alcuno tali operazioni.

*DLP, Digital Micromirror Device e DMD sono marchi di Texas Instruments. Altri diritti di copyright appartengono alle rispettive aziende od organizzazioni.

Dichiarazione di conformità

Dichiarazione FCC

CLASSE B: Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non viene installata o utilizzata conformemente alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non si garantisce, tuttavia, in alcun modo che tali interferenze non possano verificarsi in un'installazione specifica. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose che disturbano la ricezione radiotelevisiva (per accertarsene, è sufficiente spegnere e riaccendere l'apparecchiatura), si consiglia di tentare di eliminare le interferenze adottando una o alcune delle misure riportate di seguito:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'antenna ad una presa su un circuito diverso da quello cui il ricevitore è collegato.
- Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radiotelevisivo esperto.

Normative CE

Questo dispositivo è stato sottoposto a test in base alla normativa 89/336/CEE (Comunità Economica Europea) relativamente alla compatibilità elettromagnetica EMC (Electronic Magnetic Compatibility) e soddisfa tali requisiti.

Direttiva WEEE

Smaltimento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte di utenti privati nell'Unione Europea.

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che l'articolo non può essere smaltito come i normali rifiuti domestici. È obbligatorio consegnare i rifiuti di apparecchiature all'apposito centro di raccolta che si occupa del riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questa apparecchiatura, contattare l'ufficio di zona competente, il rivenditore del prodotto o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici. Il riciclaggio dei materiali contribuisce a ridurre il consumo di risorse naturali e assicura che i materiali siano riciclati tutelando la salute umana e l'ambiente.



Accessibility Requirements for Rehabilitation Act del 1973, Sezione 508

L'impegno di BenQ alla creazione di prodotti accessibili ci consente di favorire la scelta da parte di organizzazione statali di monitor LCD e proiettori BenQ conformi alle linee guida della Sezione 508 che comprendono le funzioni di assistenza indicate sotto:

- I monitor BenQ sono dotati di indicatori di "Alimentazione" colorati. Quando
 l'indicatore è di colore verde, ciò indica che il monitor è completamente funzionante.
 Quando l'indicatore è di colore giallo o ambra, ciò indica che il monitor è in modalità
 sospesa o sleep e che sta utilizzando meno di 2 watt di corrente.
- I monitor BenQ sono dotati di molte impostazioni pre-programmate per ridurre lo sfarfallio delle immagini e visualizzare rapidamente l'immagine sul monitor.
 L'impostazione predefinita viene attivata automaticamente tutte le volte che il monitor viene acceso, e riduce gli interventi da parte dell'utente.
- I monitor e proiettori BenQ sono dotati delle opzioni per la regolazione di luminosità e
 contrasto per visualizzare immagini e testi in modo tale da soddisfare le richieste di
 persone non vedenti. Altre regolazioni sono disponibili utilizzando i controlli OSD
 (On-Screen Display) del prodotto.
- I monitor e i proiettori BenQ sono ditati di controlli colorati facili da individuare, come ad esempio le selezioni della temperatura colore (Monitor: 5800K, 6500K e 9300K, Proiettore: 5500K, 6500K, 7500K e 9300K), con una vasta gamma di livelli di contrasto.
- I monitor e proiettori multimediali BenQ in genere sono dotati di uno o due altoparlanti che consentono agli utenti (anche i non udenti) di interagire con i sistemi computer collegati. In genere i controlli per gli altoparlanti sono posizionati sul pannello anteriore.
- Il firmware dei monitor e proiettori BenQ contiene informazioni uniche del prodotto che aiutano i sistemi computer a identificare i prodotti BenQ e attivare la loro funzione Plug-and-Play quando collegati.
- Tutti i monitor e proiettori BenQ sono compatibili con lo standard PC99. Ad esempio, i
 connettori colorati aiutano a semplificare il collegamento corretto dei prodotti al sistema
 computer.
- Alcuni modelli di monitor e proiettori BenQ contengono ulteriori porte USB e DVI per il collegamento a più dispositivi come ad esempio auricolari speciali per assistere i non udenti.
- Tutti i monitor e proiettori BenQ sono forniti di manuali utenti su CD che possono
 essere letti utilizzando software venduti in commercio come Adobe Reader tramite un
 computer collegato. Questi documenti sono disponibili anche sul sito Internet BenQ
 (www.BenQ.com). Altri tipi di documenti possono essere disponibili su richiesta.
- Il centro servizi BenQ fornisce risposte e assistenza a tutti i clienti tramite telefono, fax, posta elettronica o sito Internet.